

목 차(ㅣ:사용설명서)

1.	안전에 관한 주의(지시)사항	5
2.	표시부 및 키 조작	7
3.	기본 운전 설정 흐름도	8
4.	그룹별 파라메터 설정	9
	4.1 NORMAL 운전화면 4.1.1 FIX AUTO MODE 4.1.2 FIX MANUAL MODE 4.1.3 PROG MODE 4.2 H/C 운전화면 4.2.1 FIX AUTO MODE	9 9 10 11 13 13
	4.2.2 FIX MANUAL MODE	14 15
	4.3 MAIN MENU 1 4.3.1 프로그램설정(PROGRAM) 4.3.2 예약설정(RESERVE) 4.3.3 그래프 화면 조작(GRAPH)	17 17 24 25
	4.3.4 US1, US2 동작 화면 4.4 MAIN MENU 2 4.4.1 기능설정(FUNCTION)	26 27 27
	4.4.2 PID 설성 4.4.3 경보설정 화면(ALARM)	29 33 34 36 37 38
	4.4.0 응연결공 외원(COMM SET) 4.5 SETUP MENU 4.5.1 입력설정(INPUT)	40 40 40
	4.5.3 전송출력설정(RET) 4.5.4 이너시그널설정(IS)	42 45 46

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 1 / 105

	/ 5 5 경보성저 하며(ALARM)	17
	4.5.6 DO 성전	47 19
	4.5.7 BIAS	- 52
	4.5.8 DI	54
	4.5.9 비밀번호변경(PASSWORD)	56
	4.5.10 FILE EDIT	57
	4.5.11 PTN SUB	58
	4.5.12 SEG ALM	59
	4.5.13 REPEAT	60
	4.5.14 TIME SIGNAL	61
	4.5.15 ON/OFF	62
	4.6 TROUBLE 대책	64
5.	제품의 설치	65
	5.1 외형치수 및 PANEL CUTTING 치수	65
	5.2 마운트(MOUNT) 부착 방법	66
	5.3 전원선 권장 사양	67
	5.4 단자 권장 사양	67
	5.5 단자 배치 및 외부 결선도	68
	5.6 접지 및 전원배선	69
	5.7 측정입력(ANALOG INPUT) 배선	69
	5.8 제어출력(ANALOG OUTPUT) 배선	70
	5.9 외부접점출력(RELAY) 배선	71
	5.10 외부접점출력(DO) 배선	71
	5.11 외부접점입력(DI) 배선	71
	5.12 보조 RELAY의 사용	72

Page. 2 / 105

표 1 : 센서입력 종류	41
표 2 : 경보종류 ·····	48
표 3 : DI 동작	55
(그림 1 : SSP START 예)	20
(그림 2 : S.PV START 예 ①) ·····	20
(그림 3 : S.PV START 예 ②)	21
(그림 4 : S.PV START 예 ③)	21
(그림 5 : S.PV START 예 ④)	21
(그림 6 : S.PV START 예 ⑤)	22
(그림 7 : T.PV START 예)	22
(그림 8 : WAIT 동작 - WTM 이내에 대기동작 해제의 경우 예)	23
(그림 9 : WAIT 동작 - WTM 이내에 PV가 WZ로 들어오지 못하는 경우 예)	23
(그림 10 : FUZZY 기능에 의한 OVER SHOOT 억제)	28
(그림 11 : SLOPE기능 설정예(TMU : HH.MM일 경우)	28
(그림 12 : PID GROUP)	29
(그림 13 : HEAT과 COOL이 모두 PID 제어인 경우 예)	30
(그림 14 : HEAT=ON/OFF, COOL=PID 제어인 경우 예)	30
(그림 15 : HEAT=PID, COOL=ON/OFF 제어인 경우 예)	31
(그림 16 : ON/OFF 제어)	31
(그림 17 : ZONE PID AUTO TUNING 동작 예)	35
(그림 18 : SEG PID AUTO TUNING 동작 예)	35
(그림 19 : CT=10초의 경우 제어출력 동작 예)	42
(그림 20 : AT GAIN)	42
(그림 21 : 이너시그널 구간 예)	46
(그림 22 : 경보 동작)	48
(그림 23 : UP, SOAK, DOWN, HOLD 출력 예)	50
(그림 24 : FIX Mode SP 변경시 UP,DOWN 출력 예)	50
(그림 25 : 구간별 입력 보정(BIAS) 설정 예)	52
(그림 26 : ON/OFF MODE 동작 예) ·····	63

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 3 / 105

목 차(॥:통신사용설명서)

1. 통신사양	73
2. 통신 배선 방법	74
2.1 RS485의 SP790 단자대 연결 ·····	74
3. 통신 COMMAND	75
3.1 통신 COMMAND의 구성	75
3.2 통신 COMMAND 종류	76
3.3 Error Response	76
3.4 RSD COMMAND	77
3.5 RRD COMMAND	78
3.6 WSD COMMAND	79
3.7 WRD COMMAND	80
3.8 STD COMMAND	81
3.9 CLD COMMAND	82
4. MODBUS Protocol	83
4.1 통신 기능코드(Function Code)	84
5. SYNC 통신	88
5.1 SYNC-Master ·····	88
5.1 SYNC-Slave	88
6. BROADCAST MODE	89
7. 프로그램 패턴의 설정	90
7.1 PROGRAM ·····	90
7.2 프로그램 패턴 읽기	91
7.3 프로그램 패턴 쓰기	91
7.4 패턴의 복사/삭제 및 세그먼트의 삽입/삭제	92
별첨. D-Register ······	93
- •	

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 4 / 105

1. 안전에 관한 주의(지시)사항

본 사용설명서에서 사용된 심볼 마크는 다음과 같습니다.

- (가) "취급주의" 또는 "주의사항"을 표시합니다. 이 사항을 위반할 시, 사망이나 중상 및 기기의 심각한 손상을 초래 할 수 있습니다.
- (1) 제품 : 인체 및 기기를 보호하기 위하여 반드시 숙지해야 할 사항이 있는 경우에 표시됩니다. (2) 사용자 설명서 : 감전 등으로 인하여 사용자의 생명과 신체에 위험이 우려되는 경우, 이를 막기 위하여 주의사항을 기술하고 있습니다.
- (나) "접지단자"를 표시합니다.
 - 제품설치 및 조작시 반드시 지면과 접지를 하여 주십시오. $\overline{1}$

(다) "보충설명"을 표시합니다.

설명을 보충하기 위한 내용을 기술하고 있습니다.

(라) "참조사항"을 표시

- CF 참조하여야 할 내용과 참조 PAGE에 대하여 기술하고 있습니다.



- 본 사용설명서에 관한 주의사항 (가) 본 사용설명서는 최종 사용자(USER)가 항시 소지할 수 있도록 전달하여 주시고 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오. (나) 본 제품은 사용설명서를 충분히 숙지한 후 사용하여 주십시오.
- (다) 본 사용설명서는 제품에 대한 상세기능을 자세하게 설명한 것으로, 사용설명서 이외의 사항에
- 대해서는 보증하지 않습니다. (라) 본 사용설명서의 일부 또는 전부를 무단으로 편집 또는 복사하여 사용할 수 없습니다. (마) 본 사용설명서의 내용은 사전통보 또는 예고 없이 임의로 변경될 수 있습니다. (바) 본 사용설명서는 만전을 기하여 작성되었지만, 내용상 미흡한 점 또는 오기, 누락 등이 있는

- 경우에는 구입처(대리점 등) 또는 당사 영업부로 연락하여 주시면 감사하겠습니다.



- 본 제품의 안전 및 개조(변경)에 관한 주의사항

- 본 제품의 안전 및 개조(변경)에 관한 주의사항
 (가) 본 제품의 면결하여 사용하는 시스템의 보호 및 안전을 위하여, 본 사용설명서의 안전에 관한 주의(지시)사항을 숙지하신 후 본 제품을 사용하여 주십시오.
 (나) 본 사용설명서의 지시에 의하지 않고 사용 또는 취급된 경우 및 부주의 등으로 인하여 발생된 모든 손실에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다.
 (다) 본 제품의 변경 이 사용하는 시스템의 보호 및 안전을 위하여, 별도의 보호 또는 안전회로 등을 설치하는 경우에는 반드시 본 제품의 외부에 설치하여 주십시오.
 본 제품의 대부에 개조(변경) 또는 추가하는 것을 금합니다.
 (라) 임의로 분해, 수리 개조하지 마십시오. 강전, 화재 및 오동작의 원인이 됩니다.
 (마) 본 제품의 수분 및 소모품을 교환할 경우에는 반드시 당사 영업부로 연락을 주십시오.
 (바) 본 제품에 수분이 유입되지 않도록 해 주십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
 (사) 본 제품에 강한 총격을 주지 마십시오. 제품손상 및 오동작의 원인이 될 수 있습니다.



본 제품의 면책에 관하여

(가) 당사의 품질보증조건에서 정한 내용 이외에는, 본 제품에 대하여 어떠한 보증 및 책임을 지지 않습니다.

(나) 본 제품을 사용함에 있어 당사가 예측 불가능한 결함 및 천재지변으로 인하여 사용자 또는 제3자가 직접 또는 간접적인 피해를 입을 어떠한 경우라도 당사는 책임을 지지 않습니다.

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 5 / 105

CAUTION	 본 제품의 품질보증조건에 관하여 (가) 제품의 보증기간은 본 제품을 구입한 날로부터 1년간으로 하며, 본 사용설명서에서 정한 정상적인 사용상대에서 발생한 고장의 경우에 한해 무상으로 수리해 드립니다. (나) 제품의 보증기간 이후에 발생한 고장 등에 의한 수리는 당사에서 정한 기준에 의하여 실비(유상) 처리 합니다. (다) 아래와 같은 경우, 보증수리기간 내에서 발생한 고장이라도 실비로 처리합니다. (1) 사용자의 실수나 잘못으로 인한 고장(예:회대일번호 분실에 의한 초기화 등) (2) 천재지변에 의한 고장(예:화재,수해 등) (3) 제품 설치 후 이동 등에 의한 고장 (4) 임의로 제품의 분해, 변경 또는 손상 등에 의한 고장 (5) 전원 불안정 등의 전원 이상으로 인한 고장 (6) 기타 (러) 고장 등으로 인하여 A/S가 필요한 경우에는 구입처 또는 당사 영업부로 연락 바랍니다.
CAUTION	설치장소 및 환경에 대한 주의사항 (가) 강전이 될 위험이 있으므로 본 제품을 판별에 설치된 상태에서 통전(전원ON) 후 조작하여 주십시오. (강전주의) (나) 다음과 같은 장소 및 환경에서는 본 제품을 설치하지 말아 주십시오. ■ 사람이 무의식중에 단자에 접역 노출된 장소 의계적인 진동이나 충격에 직접 노출된 장소 부식성 가스 또는 연소성 가스에 노출된 장소 문도변화가 많은 장소 지나치게 온도가 높거나(50℃ 이상), 낮은(10℃ 이하) 장소 직사공선에 직접 노출된 장소 전자파의 영향을 많이 받는 장소 습기가 많은 장소(주위습도가 85% 이상인 장소) 화재시 주위에 불에 타기 쉬운 물건들이 있는 장소 면지나 영분 등이 많은 장소 자외선을 많이 받는 장소
CAUTION	 설치시 주의사항 ▲ 노이즈(NOISE)의 원인이 되는 기기 혹은 배선을 본 제품의 가까이에 두지 마십시오. 제품은 10~50°C, 20~90%RH(결로되지 않을 것) 내에서 사용하여 주십시오. 특히, 발열이 심한 기기를 가까이 하지 마십시오. 제품을 경사지계 설치하지 마십시오. 제품을 ~25~70°C, 5~95%RH(결로되지 않을 것) 내에서 보관하여 주십시오. 특히, 10°C 이하 저운에서 사용하실 때에는 충분하게 위밍업(WARMING UP)을 시킨 후 사용하십시오. 배선시에는 모든 계기의 전원을 차단(OFF)시킨 후 배선하여 주십시오. (감전주의) 본 제품은 별도의 조직없이 100~240VAC, 50/60Hz 10VAmax 에서 동작합니다. 정격 이외의 전원을 사용할 때에는 감전 및 화재의 위험이 있습니다. 젖은 손으로 작업하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다. 적시 화재, 감전, 상해의 위험을 줄이기 위해 기본 주의 사항을 따라 주십시오. 설치 및 사용방법은 사용실명서에 명시된 방법대로만 사용해 주십시오. 설치 및 사용방법은 사용실명서에 명시된 방법대로만 사용해 주십시오. 절지에 필요한 내용은 설치 요령을 참조하십시오. 단, 수도관, 가스관, 전화선, 피뢰침에는 절대로 접지하지 마십시오. 폭발 및 인회의 위험이 있습니다. 본 제품에 있는 방얼구를 막지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 6 / 105



조작키

KEY	내 용		
RUN STOP	CONTROLLER의 운전상태를 기동하거나 중지시킨다.		
운전화면에서 MAIN MENU1 화면으로 이동에 사용된다. PARAMETER 설정화면에서 상위메뉴로 이동하는 경우처럼 각 화면건 수직적인 이동에 사용된다.			
PAGE 1	동일범주의 다음 화면으로의 전환에 이용된다.		
PAGE J	동일범주의 이전 화면으로의 전환에 이용된다.		
SET	메뉴화면에서의 화면이동 선택시 사용된다. 설정값 입력 혹은 수정을 위한 화면진입시 사용된다. 설정값 변경후 적용시 사용된다.		
\blacksquare	메뉴나 PARAMETER 설정화면에서 좌우이동에 사용된다. 설정값 변경시 DIGIT 이동에 이용된다.		
\bigtriangledown	메뉴나 PARAMETER 설정화면에서 아래로 이동에 사용된다. 설정값 변경시 숫자일 경우는 값의 감소에, 문자일 경우는 변경가능한 문자열의 변경에 사용된다.		
	메뉴나 PARAMETER 설정화면에서 위로 이동에 사용된다. 설정값 변경시 숫자일 경우는 값의 증가에, 문자일 경우는 변경가능한 문자열의 변경에 사용된다.		

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 7 / 105



Page. 8 / 105

SAMWONTECH				
4. 그룹별 파라메터 설정				
4.1 NORMAL 운전화면				
4.1.1 FIX AUTO MODE				
PU 137.95° SP 150.00° READY	FIX제어는 일정한 설정값(SP)으로 온도를 제어하는 것을 말합니다. FIX STOP : 운전정지 화면을 나타냅니다. SP : 운전하고자 하는 온도값을 설정합니다. SET KEY를 눌러서 설정합니다. READY : 운전대기 상태를 나타냅니다. RUN/STOP을 버튼을 3초 동안 눌러서 운전을 시작합니다.			
FIX RUNNING 12:54P PU 137.95 SP 150.00 ° MV 100.0% IS:1234 AL:0234	FIX운전 제1화면입니다. PV : 현재의 온도를 나타냅니다. FIX RUNNING : 운전화면을 나타냅니다. IS : Inner Signal 발생상태를 나타냅니다. AL : Alarm Signal 발생상태를 나타냅니다.			
FIX RUNNING 12:54P PU c SP 150.00 c 153.89 MV 50.0 % R.PID:3 P.TM: 4H13M IS:1234 AL:1234	FIX운전 제2화면입니다. MV : 출력을 나타냅니다. R.PID(RUN PID NUMBER) : 운전하고 있는 PID NUMBER를 나타냅니다. P.TM(PROCESS TIME) : 운전시간을 나타냅니다.			
FIX STOP 12:54P PU 137.95 SP 150.00 ° FIX END	FIX END : 운전종료를 나타냅니다.			
AUTO TUNING 12:54P PU137.95 SP 150.00 ° MU 100.0 % IS:1234 AL:1234	AUTO TUNUNG 화면입니다. 운전화면과 동일합니다.			

Page. 9 / 105

4.1.2 FIX MANUAL MODE						
■ FIX ST PU 13 SP 150.00 MAN	Image: Weight of the state of th					합니다.
Image: Space 1 and 5 to 1 and						
PU PU SP 150.00 FI	Image: PV Fix STOP 12:54P PV 137.95° Fix END : 2088 = 448400. SP 150.00° FIX END FIX FIX FIX					
기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
SP	SET POINT	EU(0.0 ~ 100.0%)	상시표시	EU	EU(0.0%)	可
MV MV		0.0 ~ 100.0%	MAN 동작시	%	×	可
R.PID RUN PID NUMBER		1 ~ 4	상시표시	ABS	×	不
P.TM	PROCESS TIME	00H00M ~ 99H59M	상시표시	TIME	00H00M	不
IS	INNER SIGNAL	1 ~ 4 (상태표시)	상시표시	ABS	×	不
AL	ALARM	1 ~ 4 (상태표시)	상시표시	ABS	×	不

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 10 / 105

PROG STOP 12:54P	PROG제어는 설정된 프로그램으로 온도를 제어하는 것을 말합니다. PTNO : 설정된 Pattern 번호를 나타냅니다
T37.95°	SET KEY를 눌러서 설정합니다. SEGNO : 시작하는 SEGMENT 번호를 나타냅니다. READY : 운전대기 상태를 나타냅니다.
READY	RUN/STOP을 버튼을 3초 동안 눌러서 운전을 시작합니다.
PROG RUNNING 12:54P PU 137.95 ° SP 150.00 ° MU 100.0 % P/S:30/100 P.TM:44H13M	PROG운전 제1화면입니다. PROG RUNNING : 운전화면을 나타냅니다. P/S : 운전충인 PATTERN/SEGMENT를 나타냅니다. P.TM(PROCESS TIME) : 운전시간을 나타냅니다.
PROG RUNNING 12:54P PU 0 153.89 SP 150.00 0 50.0 % R.PID:3 RM.TM: 4H13M TS:1⊠3⊠5 IS:∎234	PROG운전 제2화면입니다. R.PID : 운전충인 PID 번호를 나타냅니다.(그림12 참조) RM.TM : 운전잔여시간을 나타냅니다. TS : Time Signal 발생상태를 나타냅니다. IS : Inner Signal 발생상태를 나타냅니다.
PROG_RUNNING_12:54P PU 6 153.89 MU 50.00 6 RUNNING PTZSGT 307100 5.RL:0234 AL:0234	PROG운전 제3화면입니다. HOLD ONAI 현재 HOLDING된 PT와 SEG를 나타냅니다. HOLD OFFAI 현재 RUNNING PT와 SEG를 나타냅니다. S.AL : Segment Alarm Signal 발생상태를 나타냅니다. AL : Alarm Signal 발생상태를 나타냅니다.
PROG RUNNING 12:54P PV 6 153.89 SP 150.00 5 50.0 % HOLDING PT/SG: 30/100 S.AL:0234 AL:0234	PROG운전 제3화면입니다. (HoldingAI 화면) HOLD ONAI 현재 HOLDING된 PT와 SEG를 나타냅니다. HOLD OFFAI 현재 RUNNING PT와 SEG를 나타냅니다. S.AL : Segment Alarm Signal 발생상태를 나타냅니다. AL : Alarm Signal 발생상태를 나타냅니다.
PROG RUNNING 12:54P HOLD: OFF STEP: OFF PTNO: 30 SEGNO:100 DOWN SOAK UP WAIT	PROG운전 제4화면입니다. HOLD : 현재의 SP(설정값) 상태를 유지(HOLD ON) 또는 해제(HOLD OFF) 합니다. STEP : 현재 진행중인 세그먼트를 종료하고, 다음 세그먼트로 이동합니다. DOWN : 하강구간을 나타냅니다. SOAK : 유지상태를 나타냅니다. UP : 상승구간을 나타냅니다. WAIT : 대기상태를 나타냅니다.
PROG STOP 12:54P PU137.95 PTN0 30 SEGNO 100 PATTERN END	PATTERN END : 운전종료를 나타냅니다.

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 11 / 105

AUTO TUNING 12:54P PV 137.95 ° SP 150.00 ° MU 100.0 % P>S:30/100 P.TM:44H13M						
기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
SP	SET POINT	EU(0.0 ~ 100.0%)	상시표시	EU	×	不
MV	MV	0.0 ~ 100.0%	일반TYPE시	%	0.0%	不
P/S	PATTERN / SEGMENT	1~30/1~100	상시표시	ABS	1/1	不
P.TM	PROCESS TIME	00H00M ~ 99H59M	상시표시	TIME	00H00M	不
R.PID	RUN PID NUMBER	1 ~ 4	상시표시	ABS	×	不
RM.TM	REMAIN TIME	00H00M~99H59M (TMU)	상시표시	TIME	×	不
TS	TIME SIGNAL	1 ~ 5 (상태표시)	상시표시	ABS	×	不
IS	INNER SIGNAL	1 ~ 4 (상태표시)	상시표시	ABS	×	不
RUNNING PT/SG	RUNNING PT/SG	1~30 / 1~100	상시표시	ABS	×	不
HOLDING PT/SG	HOLDING PT/SG	1~30 / 1~100	상시표시	ABS	×	不
AL	ALARM	1 ~ 4 (상태표시)	상시표시	ABS	×	不
HOLD	HOLD	OFF, ON	상시표시	ABS	OFF	ग
STEP	STEP	OFF, ON	상시표시	ABS	OFF	可
PTNO *주1	PATTERN NUMBER	1 ~ 30	상시표시	ABS	×	不
PTNO *주2	PATTERN NUMBER	0 ~ 30	상시표시	ABS	0	可
SEG NO	SEGMENT NUMBER	1~100	상시표시	ABS	×	不
DOWN, SOAK, UP, WAIT	DOWN, SOAK, UP, WAIT	상태표시	상시표시	ABS	×	不

*주1 : 운전4화면 *주2 : STOP화면

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 12 / 105

4.2 H/C 운전화면	
4.2.1 FIX AUTO MODE	
PV 137.95 ° sp 150.00 ° READY	FIX제어는 일정한 설정값(SP)으로 온도를 제어하는 것을 말합니다. FIX STOP : 운전정지 화면을 나타냅니다. SP : 운전하고자 하는 온도값을 설정합니다. SET KEY를 눌러서 설정합니다. READY : 운전대기 상태를 나타냅니다. RUN/STOP을 버튼을 3초 동안 눌러서 운전을 시작합니다.
FIX RUNNING 12:54P PV 137.95° SP 150.00° HMU 20.0% CMU 20.0%	FIX운전 제1화면입니다. PV : 현재의 온도를 나타냅니다. FIX RUNNING : 운전화면을 나타냅니다. HMV : HEAT측 출력을 나타냅니다. CMV : COOL측 출력을 나타냅니다.
FIX RUNNING 12:54P PU 6 SP 150.000 153.89 HMU 20.0% R.PID:3 P.TM: 4H13M IS:1 23 4 AL: 23 4	FIX운전 제2화면입니다. R.PID(RUN PID NUMBER) : 운전하고 있는 PID NUMBER를 나타냅니다. P.TM(PROCESS TIME) : 운전시간을 나타냅니다. IS : Inner Signal 발생상태를 나타냅니다. AL : Alarm Signal 발생상태를 나타냅니다.
FIX STOP 12:54P PV 137.95° SP 150.00 ° FIX END	FIX END : 운전종료를 나타냅니다.
AUTO TUNING 12:54P PU137.95° SP 150.00° HMU 100.02° CMU 0.02	AUTO TUNUNG 화면입니다. 운전화면과 동일합니다.

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 13 / 105

```
SAMWONTECH
```

4.2.2 FIX MA	4.2.2 FIX MANUAL MODE						
■ FIX STOP 12:54P PV 137.95 SP 1360.00 ℃ MAN READY FIX STOP : 운전정지 화면을 나타냅니다.						합니다.	
Image: Second system Second system							
TIX STOP 12:54P FIX END: 운전종료를 나타냅니다. PV 137.95 SP 150.00 % FIX END							
기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT	
SP	SET POINT	EU(0.0 ~ 100.0%)	상시표시	EU	EU(0.0%)	可	
MV	MV	0.0 ~ 100.0%	MAN 동작시	%	×	可	
HMV	HMV	0.0 ~ 100.0%	H/C 제어시	%	0.0%	不	
CMV	CMV	0.0 ~ 100.0%	H/C 제어시	%	0.0%	不	
R.PID	RUN PID NUMBER	1 ~ 4	상시표시	ABS	×	不	
P.TM	PROCESS TIME	00H00M ~ 99H59M	상시표시	TIME	00H00M	不	
IS	INNER SIGNAL	1~4(상태표시)	상사표시	ABS	×	不	

1 ~ 4 (상태표시)

상시표시

ABS

×

不

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

ALARM

AL

Page. 14 / 105

4.2.3 PROG MODE	
PV137.95 PV137.95 PTN0 30 SEGNO 100 READY	PROG제어는 설정된 프로그램으로 온도를 제어하는 것을 말합니다. PTNO : 설정된 Pattern 번호를 나타냅니다. SET KEY를 눌러서 설정합니다. SEGNO : 시작하는 SEGMENT 번호를 나타냅니다. READY : 운전대기 상태를 나타냅니다. RUN/STOP을 버튼을 3초 동안 눌러서 운전을 시작합니다.
PROG RUNNING 12:54P PU 137.95 SP 150.00% P/S:30/100 HMU 50.0% CMU 50.0%	PROG운전 제1화면입니다. PROG RUNNING : 운전화면을 나타냅니다. P/S : 운전충인 PATTERN/SEGMENT를 나타냅니다.
PROG RUNNING 12:54P PU 137.95 SP 150.00% P.TM:44H13M HMU 50.0% CMU 50.0%	PROG운전 제2화면입니다. PROG RUNNING : 운전화면을 나타냅니다. P.TM(PROCESS TIME) : 운전시간을 나타냅니다.
PROG RUNNING 12:54P PU 0 SP 150.000 153.89 HMU 50.8% R.PID:3 RM.TM: 4H13M TS:1235 IS:0234	PROG운전 제3화면입니다. R.PID : 운전중인 PID 번호를 나타냅니다.(그림12 참조) RM.TM : 운전잔여시간을 나타냅니다. TS : Time Signal 발생상태를 나타냅니다. IS : Inner Signal 발생상태를 나타냅니다.
PROG RUNNING 12:54P PV 6 SP 150.00 c 153.89 CMU 50.0% RUNNING PT/SG: 30/100 S.AL: 2.3.4 AL: 2.3.4	PROG운전 제4화면입니다. HOLD ON시 현재 HOLDING된 PT와 SEG를 나타냅니다. HOLD OFF시 현재 RUNNING PT와 SEG를 나타냅니다. S.AL : Segment Alarm Signal 발생상태를 나타냅니다. AL : Alarm Signal 발생상태를 나타냅니다.
PROG RUNNING 12:54P PV 0 SP 150,000 153.89 HMV 50,0% HOLDING PT 256: 39/100 S.AL:1234 AL:1234	PROG운전 제4화면입니다. (Holding시 화면) HOLD ON시 현재 HOLDING된 PT와 SEG를 나타냅니다. HOLD OFF시 현재 RUNNING PT와 SEG를 나타냅니다. S.AL : Segment Alarm Signal 발생상태를 나타냅니다. AL : Alarm Signal 발생상태를 나타냅니다.
PROG RUNNING 12:54P HOLD: OFF STEP: OFF PTNO: 30 SEGNO:100 DOWN SOAK UP WAIT	PROG운전 제5화면입니다. HOLD : 현재의 SP(설정값) 상태를 유지(HOLD ON) 또는 해제(HOLD OFF) 합니다. STEP : 현재 진행중인 세그먼트를 종료하고, 다음 세그먼트로 이동합니다. DOWN : 하강구간을 나타냅니다. SOAK : 유지상태를 나타냅니다. UP : 상승구간을 나타냅니다. WAIT : 대기상태를 나타냅니다.

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 15 / 105

PROG STOP 12:54P PATTERN END : 운전종료를 나타냅니다.								
	PV137.95° PTN0 30 SEGNO 100							
기 오 SP		20171 EU(0.0 ~ 100.0%)	표시조건	9 H	소기지	EDIT		
MV	MV	0.0~100.0%	의바TVPF시	~	0.0%	- - 不		
HMV	HMV	0.0 ~ 100.0%	비/C제어시	%	0.0%	不		
CMV	CMV	0.0 ~ 100.0%	H/C제어시	%	0.0%	不		
P/S	PATTERN / SEGMENT	1~30 / 1~100	상시표시	ABS	1 / 1	不		
P.TM	PROCESS TIME	00H00M \sim 99H59M	상시표시	TIME	00H00M	不		
R.PID	RUN PID NUMBER	1 ~ 4	상시표시	ABS	×	不		
RM.TM	REMAIN TIME	00H00M~99H59M (TMU)	상시표시	TIME	×	不		
TS	TIME SIGNAL	1 ~ 5 (상태표시)	상시표시	ABS	×	不		
IS	INNER SIGNAL	1 ~ 4 (상태표시)	상시표시	ABS	×	不		
RUNNING PT/SG	RUNNING PT/SG	1~30 / 1~100	상시표시	ABS	×	不		
HOLDING PT/SG	HOLDING PT/SG	1~30 / 1~100	상시표시	ABS	×	不		
S.AL	SEGMENT ALARM	1 ~ 4 (상태표시)	H/C제어시	ABS	×	不		
AL	ALARM	1 ~ 4 (상태표시)	상시표시	ABS	×	不		
HOLD	HOLD	OFF, ON	상시표시	ABS	OFF	可		
STEP	STEP	OFF, ON	상시표시	ABS	OFF	可		
PTNO *주1	PATTERN NUMBER	1 ~ 30	상시표시	ABS	×	不		
PTNO *주2	PATTERN NUMBER	0 ~ 30	상시표시	ABS	0	可		
SEG NO	SEGMENT NUMBER	1~100	상시표시	ABS	×	不		
DOWN, SOAK, UP, WAIT	DOWN, SOAK, UP, WAIT	상태표시	상시표시	ABS	×	不		

*주1 : 운전4화면 *주2 : STOP화면

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 16 / 105

4.3 MAIN MENU 1

4.3.1 프로그램설정(PROGRAM) MAIN MENU1 12:54P MAIN MENU 1 화면입니다. PROGRAM 운전화면에서 MFNU KFY를 눌러서 진입하고 운전화면으로 복귀하려면 다시 MENU KEY를 누르면 운전화면으로 변경됩니다. RESERVE MAIN MENU 2 화면에 있는 US1,2를 "NONE"으로 설정할 경우 USER SCREEN(점선) 표시는 되지 않습니다. GRAPH (US1,2 사용화면은 4.2.3 US1,2 동작 화면 참조) PROGRAM 12:54P 운전화면에서 MENU KEY를 누른 후, MAIN MENU 1 화면에서 PATTERN PROGRAM 선택 후 SET KEY를 누릅니다. HATT PATTERN SET 12:54P 프로그램 PATTERN을 EDIT 합니다. 프로그램 PATTERN를 EDT 합니다. MAIN MENU 1 → PROGRAM → PATTERN을 순차적으로 선택합니다. PT NO: 설정하고자 하는 PATTERN의 번호를 지정합니다. STC : Start Code를 지정합니다. SSP, S.PV, T.PV SSP : Start SET POINT의 값을 지정합니다. PT NO : -30 STC S.PU 150.00 c . : 30/30 300/300 USED PT : USED PT(SEG) : 사용한 PATTERN과 SEGMENT의 수를 나타냅니다. USED SEG: SG SP TIME 12345 각 SEG에 대한 설정치, 운전시간을 설정하고, Time Signal1,2,3,4,5를 **001 -**50.00 -0.01 00000 지정합니다. Time Signal에 대한 EDIT는 "SETUP MENU → TIME SG"에서 실행합니다. 002 -50.00 -0.01 00000 003 -50.00 -0.01 00000 004 -50.00 -0.01 00000 005-50.00 -0.01 00000 SG SP TIME 12345 각 SEG에 대한 설정치, 운전시간을 설정하고, Time Signal1,2,3,4,5를 096 -50.00 -0.01 00000 지정합니다. 1997 -50.00 -0.01 00000 1997 -50.00 -0.01 00000 1998 -50.00 -0.01 00000 1999 -50.00 -0.01 00000 100 -50.00 -0.01 00000 Time Signal에 대한 EDIT는 "SETUP MENU → TIME SG"에서 실행합니다. INS INS INS INS SEGMENT를 EDIT 합니다. SEGMENT를 EUT 합니다. 이전화면에서 SG 아래 번호(001, 002, ...)가 반전된 상태에서 SET KEY를 누르면 해당화면으로 진입합니다. 설정된 SEGMENT를 복사하거나 지우기 위해서는 UP, DOWN KEY를 누르고 이전 화면으로 복귀하려면 SHIFT KEY를 누릅니다. **991 -**50.00 -0.01 00000 002 -50.00 -0.01 00000 002 - 50.00 - 0.01 00000 003 - 50.00 - 0.01 00000 004 - 50.00 - 0.01 00000 005 - 50.00 - 0.01 00000

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 17 / 105

기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
PT NO	PATTERN NUMBER	1~30	상시표시	ABS	0	可
STC	START CODE	SSP, S.PV, T.PV	상시표시	ABS	S.PV	न
SSP	START SET POINT	EU(0.0 ~ 100.0%)	상시표시	EU	EU(0.0%)	可
UESD PT	USED PATTERN	0~30	상시표시	ABS	0	不
USED SEG	USED SEGMENT	0~300	상시표시	ABS	0	不
SG	SEGMENT NUMBER	001~100	상시표시	ABS	001	不
SP	SET POINT	EU(0.0 ~ 100.0%)	상시표시	EU	EU(0.0%)	可
TIME	TIME(HH.MM, MM.SS)	-0.01(OFF)~99.59(TMU)	상시표시	TIME	-00.01(OFF)	可
1	TIME SIGNAL1	0~9	상시표시	ABS	0	可
2	TIME SIGNAL2	0~9	상시표시	ABS	0	可
3	TIME SIGNAL3	0~9	상시표시	ABS	0	可
4	TIME SIGNAL4	0~9	상시표시	ABS	0	可
5	TIME SIGNAL5	0~9	상시표시	ABS	0	可

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 18 / 105

WAIT TIME

WAIT TIME

PROGRE	M 12:54P TTERN IT	W/ M/ SE	AIT 설정화면으로 전환합니 AIN MENU 1 → PROGRAM IT KEY를 누릅니다.	다. → WAIT SE	T을 순차적	으로 선택합니	 Сł.
WAIT S WAIT ZONE WAIT TIME	ET [12:54P : 0.0 c : 00.00 H.M	Image: Wait Zone : 대기영역중 적용할 온도영역을 설정합니다. 0.0 설정시 Wait 동작은 하지 않습니다. M Wait Time : 적용할 대기시간을 설정합니다. 00.00 설정시 Wait 동작이 Wait Zone에 들어올때까지 무한 대기합니다.					ת גו
기호	Parameter		설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
WAIT ZONE	WAIT ZONE		EUS(0.0 ~ 100.0%)	상사표사	FUS	FUS(0.0%)	п

00.00 ~ 99.59 (TMU)

TIME

상시표시

00.00 H.M

可

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 19 / 105

※ STC 동작

- SSP START(STC = SSP)

프로그램 운전 시작시 최초의 SP가 설정된 SSP로부터 시작되어 세그먼트 1에 설정된 SP1(Target SP) 까지 설정된 TM1(Segment Time)동안 진행한다.



1) S.PV START(STC = S.PV)

프로그램 운전 시작시 최초의 SP가 현재의 PV로부터 시작되어 다음 세그먼트에 설정된 Target SP로 진행된다. 이때 운전 시간은 설정된 프로그램 패턴의 내용을 참조하여 시작된 SP까지 시간이 경과된 것으로 간주하여 잔여 시간을 계산하여 진행한다.

PV Start시 현재의 PV와 동일한 SP값이 설정되어 있는 최초의 유지구간(SOAK) 전의 경사구간(RAMP) 세그먼트를 프로그램이 시작되는 세그먼트로 하여 운전을 시작한다. 이에 대한 설명은 다음과 같다.

① 세그먼트 2가 첫번째 유지구간인 경우



12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 20 / 105

SAMWONTECH



프로그램 운전시작점
А
В
С
D
E(SSP)



(그림 4 : S.PV START 예 ③)

프로그램 운전시작시의 PV	프로그램 운전시작점
а	А
b	В
С	С
d	D
e	E(SSP)

④ 유지구간 없이 상승 구간만 있는 경우



프로그램 운전시작시의 PV	프로그램 운전시작점
а	프로그램 운전이 시작 되지 않음
b	В
С	С
d	D
е	E(SSP)

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 21 / 105



프로그램 운전시작시의 PV	프로그램 운전시작점
а	В
b	В
С	A(SSP)

2) T.PV START (시간우선)

T.PV START 시간우선은, 기울기에 상관없이 현재 PV부터 설정된 PROGRAM PATTERN대로 동작한다.



프로그램 운전시작시의 PV	프로그램 운전시작점
а	А
b	В
С	С
d	D
е	E

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 22 / 105

※ 대기(Wait)동작

대기동작은 프로그램 운전시 세그먼트의 교체 시점에 있는 현재의 SP와 PV 간의 편차가 많이 발생했을 경우 PV가 SP에 대해서 설정된 편차(WZ : Wait Zone) 내로 진입할 때까지 다음 세그먼트로 진행하지 않고 대기하는 기능이다. 이 때 무한히 대기하는 경우를 방지하기 위해 대기시간(WTM : Wait Time)에 설정된 시간까지 대기하고 시간이 경과하면 다음 세그먼트로 진행한다.



(그림 8 : WAIT 동작 - WTM 이내에 대기동작 해제의 경우 예)



(그림 9 : WAIT 동작 - WTM 이내에 PV가 WZ으로 들어오지 못하는 경우 예)

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 23 / 105

М

RESERVE

MINUTE

RESERVE SET

4.3.2 예약설정(RESERVE)								
MAIN MENUI 12:54P PROGRAM RESERVE GRAPH			ੈ ਸ ਸ ਸ ਸ ਸ ਸ ਸ ਸ ਸ ਸ ਸ ਸ ਸ ਸ ਸ ਸ ਸ ਸ ਸ	약설정화면으로 전환합니[2전화면에서 MENU KEY를 HAI MENU KEY를 누르면 운 IENU KEY를 누른 후, MAIN EY를 누릅니다.	나. 눌러서 진입히 전화면으로 ! MENU 1 화당	바고 운전화 변경됩니다 면에서 RES	면으로 복귀하 SERVE 선택 후	려면 SET
NOW: 3Y10M22D12H40M RUN DATE : NOW : 현재의 년, 월, 일 및 시간을 나타냅니다. BLY 1M 1D 1H 0M SET DATE : SET DATE : SET DATE : 3Y 10M 22D 12H 40M RUN DATE : 예약설정(ON) 또는 해제(OFF)할 수 있습니다. RESERVE : OFF								
기 호	Par	rameter		설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
Y	١	YEAR		0 ~ 99	상시표시	ABS	0	
М	1 MONTH			1 ~ 12	상시표시	ABS	1	- 可 다
D	DAY			1 ~ 31	상시표시	ABS	1	NOW
Н	F	IOUR		0 ~ 23	상시표시	ABS	0	DATE 는 不
					1			1 .

 $0 \sim 59$

OFF, ON

ABS

ABS

0

OFF

可

상시표시

상시표시

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 24 / 105

4.3.3 그래프 화면 조작(GRAPH)	
MAIN MENUI 12:54P PROGRAM RESERVE GRAPH	그래프 화면으로 전환됩니다. 운전화면에서 MENU KEY를 눌러서 진입하고 운전화면으로 복귀하려면 다시 MENU KEY를 누르면 운전화면으로 변경됩니다. MENU KEY를 누른 후, MAIN MENU 1 화면에서 GRAPH 선택 후 SET KEY를 누릅니다.
GRAPH VIEW 12:54P	각 PATTERN에 대한 SEGMENT를 그래프로 표현합니다. PTN : 그래프 화면에 보고자 하는 패턴번호를 설정합니다. SEG : 현재 화면에서 시작하는 SEGMENT 번호를 나타냅니다.

기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
PTN	PATTERN NUMBER	1 ~ 30	상시표시	ABS	1	न
SEG	SEGMENT NUMBER	1,11,21,31,41, 51,61,71,81,91	상시표시	ABS	화면에서 시작 SEG	不

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 25 / 105

4.3.4 US1, US2 동작 화면	
MAIN MENUI 12:54P PROGRAM RESERVE GRAPH ALARI FILE EDIT	MAIN MENU 1 화면입니다. MAIN MENU 2 화면에 있는 US1.2 등록시 표시되는 화면 으로 MAIN MENU 2 또는 SETUP MENU에 있는 기능 중에 자주 사용하는 파라메터 들 등록 함으로써 MAIN MENU 1 화면에서 편리하게 사용할 수 있는 기능 입니다. 예) US1 = ALARM, US2 = FILE EDIT로 설정 시 화면과 같이 표시 됩니다.

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 26 / 105

4.4 MAIN MENU 2 4.4.1 기능설정(FUNCTION)	
MAIN MENU2 12:54P FUNCTION BIAS SET PID SET US1 ALARM SET US2 AT TUNING COMM SET AUTO/MAN	운전화면에서 SET KEY를 6초 동안 누른 후 MAIN MENU 2 화면으로 진입합니다. 운전화면으로 복귀하려면 SET KEY를 3초 동안 누르거나 NO KEY 상태가 60초 동안 계속되면 운전화면으로 복귀합니다.
FUNCTION1 12:54P OPER MODE: PROG PWR MODE : STOP KEY LOCK : OFF BUZZER : OFF FUZZY : OFF	 OPER MODE : 운전모드를 선택합니다. (프로그램운전, 정치제어운전) PWR MODE : 중전후 복전시 운전모드를 선택합니다. 정전후 3초이내에 복전이 될 경우 자동으로 HOT상태로 복진합니다. STOP : 정전후 복전시 초기상태(STOP)로 전환합니다. STOP : 정전후 복전시 치기상태(STOP)로 전환합니다. COLD : 정전후 복전시 FIX, PROG MODE 산관없이 정지상태 였으면 STOP, 운전충이였으면 FIX MODE는 RUN, PROG MODE는 제1SEG부터 RUN 한다. HOT : 정전후 복전시 정전 적전의 운전상태를 유지합니다. KEY LOCK : 키 입력의 가능/불가능을 설정합니다. OFF : 해제상태(설정값 입력 분가능) OFF : 해제상태(설정값 입력가능) BUZZER : 버튼음 ON/OFF를 설정합니다. FUZZY 주론을 이용한 OVER SHOOT 억제기능의 ON/OFF를 설정합니다.(그림1 참조)
FUNCTION2 12:54P FIX OP TM: B HR 0 MIN FIX OP TM: OFF UP SLOP: 0.0 c/M DOWN SLOP: 0.0 c/M	FIX OP TM : FIX OP TIME의 ON/OFF를 설정합니다. FIX OP TIME은 예약기능으로서 9999시간 범위내에서 설정이 가능하며 설정 되어 있는 시간동안 FIX운전을 한 후 종료합니다. UP SLOP : 목표설정치의 상승구간 설정변경에서 설정치를 급변하지 않고 일정한 변화율로서 변화시킵니다.(그림2 참조) DOWN SLOP : 목표설정치의 하강구간 설정변경에서 설정치를 급변하지 않고 일정한 변화율로서 변화시킵니다.
FUNCTION3 12:54P SP SL: SP 1 SP 1 150.00 SP 2 150.00 SP 3 150.00 SP 4 150.00	SP SL : 선택 가능한 4개의 SET POINT가 있으며 이 중에서 하나를 선택해서 운전합니다. (DI에 의한 선택 가능)
FUNCTION4 12:54P SP RH: 15000 SP RL: -50.00 DSP.H: 160.00 DSP.L: -60.00 TMU : HH.MM	SP RH(RL) : SP의 RANGE HIGH(LOW)를 나타냅니다. DSP.H(L) : DISPLAY HIGH(LOW)이며, 화면에 표시되는 수치의 상하한을 의미합니다. TMU : 운전시 적용되는 시간의 단위를 나타냅니다.

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 27 / 105



기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
OPER MODE	OPERATION MODE	PROG, FIX	상시표시	ABS	PROG	可
PWR MODE	POWER MODE	STOP, COLD, HOT	상시표시	ABS	STOP	可
KEY LOCK	KEY LOCK	OFF, ON	상시표시	ABS	OFF	可
BUZZER	BUZZER	OFF, ON	상시표시	ABS	ON	可
FUZZY	FUZZY	OFF, ON	상시표시	ABS	OFF	可
	FIX OP TIME(HOUR)	0 \sim 9999 HR	상시표시	HR	0 HR	可
FIX OP TW	FIX OP TIME(MIN)	0~ 59 MIN	상시표시	MIN	0 MIN	可
FIX OP TM	FIX OP TIME	OFF, ON	상시표시	ABS	OFF	可
UP SLOP	UP SLOP	EUS(0.0~100.0%) /MIN (TMU)	상시표시	EUS /MIN	EUS(0.0%) /MIN	可
DOWN SLOP	DOWN SLOP	EUS(0.0~100.0%) /MIN (TMU)	상시표시	EUS /MIN	EUS(0.0%) /MIN	可
SP SL	SET POINT SELECT	SP1, SP2, SP3, SP4	상시표시	ABS	SP1	可
SP1	SET POINT1	SP RL ~SP RH	상시표시	EU	SP RL	可
SP2	SET POINT2	SP RL ~SP RH	상시표시	EU	SP RL	可
SP3	SET POINT3	SP RL ~SP RH	상시표시	EU	SP RL	可
SP4	SET POINT4	SP RL ~SP RH	상시표시	EU	SP RL	可
SP RH	SET POINT RANGE HIGH	SP RL+1digit~EU(100.0%)	상시표시	EU	EU(100.0%)	可
SP RL	SET POINT RANGE LOW	EU(0.0%)~SP RH-1digit	상시표시	EU	EU(0.0%)	可
DSP.H	DISPLAY HIGH	DSP.L+1digit~EU(105.0%)	상시표시	EU	EU(105.0%)	可
DSP.L	DISPLAY LOW	EU(-5.0%)~DSP.H-1digit	상시표시	EU	EU(-5.0%)	可
тми	TIME UNIT	HH:MM, MM:SS	상시표시	ABS	HH:MM	可

Page. 28 / 105

4.4.2 PID 설정	
MAIN MENU2 12:54P FUNCTION BIAS SET PID SET US1 ALARM SET US2 AT TUNING COMM SET AUTO/MAN	PID 설정화면으로 전환합니다. SET KEY를 눌러서 PID SET 화면으로 진입합니다.
PID ZONE 12:54P REF.P1 15000 c REF.P2 150.00 c REF.P3 150.00 c REF.HYS 6.00 c CTR.MODE D.PV	REF.P1(P2,P3): 온도 SPAN에 대한 ZONE PID를 선택하는 경계값을 설정합니다. REF.HYS : Zone PID에서 PID그룹 선택시 히스테리시스폭을 설정합니다. CTR.MODE : PID 제어시 운전 MODE로 D.DV 또는 D.PV를 설정합니다. D.DV 제어시에는 출력(MV)의 변화율이 적기 몸집이기 때 문에 오면슈드가 적고 목표설정값(TSP)에 도달하는 시간이 약간 지연됩니다. D.FV 제어시에는 출력(MV)의 변화율이 크기 때문에 약간 의 오버슈트가 생기고 목표설정값(TSP)에 도달하는 시간은 D.DV 제어시보다 빠릅니다.



PID 1 12:5 P: 500% PC: 5. I: 1205 IC: 12 D: 305 DC: 3 OH: 100.0% OH: 100.0% DB: 10.0% MR: 50.	4P PID1~4에 대한 P, I, D, Pc, Ic, Dc값을 입력합니다.(H/C제어시) 0H: 제어출력의 동작범위의 상한을 설정합니다. DB: H/C TYPE에서 가열/냉각 동작의 불감대(DEAD BAND)를 설정하기 위한 파라메터입니다. MR: PID 제어시 적분시간(I)이 '0'일 경우 PID 연산의 적분시간 항목에 수동으로 설정된 값을 적용시키기 위한 파라메터입니다.
PID 1 12:5 P: 50% MR: 50 I : 1205 D : 305 OH: 100.0% OL: 0.0%	 PID1~40에 대한 P. I. D값을 입력합니다. (일반TYPE시 화면) OH, OL: 제어출력의 동작법위의 상한과 하한을 설정합니다. MR : PID 제어시 적분시간(1)이 '0'일 경우 PID 연산의 적분시간 항목에 수동으로 설정된 값을 적용시키기 위한 파라메터입니다.

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 29 / 105



Page. 30 / 105





Page. 31 / 105

기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
REF.P1	REFERENCE POINT1	FU(0.00() _ FU(400.00()	상시표시	EU	EU(100.0%)	可
REF.P2	REFERENCE POINT2	EU(0.0%)~EU(100.0%)	상시표시	EU	EU(100.0%)	可
REF.P3	REFERENCE POINT3		상시표시	EU	EU(100.0%)	可
REF.HYS	REFERENCE HYSTERESIS	EUS(0.0~10.0%)	상시표시	EUS	EUS(0.3%)	可
CTR.MODE	CONTROL MODE	D.DV, D.PV	상시표시	ABS	D.PV	可
Ρ	HEAT PROPORTIONAL BAND	0.0 ~ 999.9% (0=ON/OFF제어)	상시표시	%	5.0%	可
I	HEAT TEMP INTEGRAL	$0 \sim 6000s$	상시표시	초	120초	可
D	HEAT DERIVATIVE TIME	$0 \sim 6000s$	상시표시	초	30초	可
Pc	COOL PROPORTIONAL BAND	0.0 ~ 999.9% (0=ON/OFF제어)	H/C 제어시	%	5.0%	可
lc	COOL TEMP INTEGRAL	$0 \sim 6000s$	H/C 제어시	초	120초	可
Dc	COOL DERIVATIVE TIME	$0 \sim 6000s$	H/C 제어시	초	30초	可
ОН	HEAT OUTPUT LIMIT HIGH	OL+1digit ~ 100.0% 0.0 ~ 100.0%(H/C TYPEAI)	상시표시	%	100.0%	可
OL	HEAT OUTPUT LIMIT LOW	0.0% \sim OH-1digit	일반TYPE시	%	0.0%	可
ОН	COOL OUTPUT LIMIT HIGH	0.0 ~ 100.0%	H/C 제어시	%	100.0%	可
DB	DEAD BAND	-100.0%~15.0%	H/C 제어시	%	3.0%	可
MR	MANUAL RESET	-5.0~105.0%	상시표시	%	50.0%	可

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 32 / 105

4.4.3 경보설정 화면(ALARM)	
MAIN MENU2 12:54P FUNCTION BIAS SET PID SET US1 ALERN SET US2 AT TUNING COMM SET AUTO/MAN	ALARM 설정화면으로 전환합니다. SET KEY를 눌러서 ALARM 화면으로 진입합니다.
ALARM SET1 12:54P POINT : 150100 c	POINT : 경보값을 설정합니다.
ALARM SET2 12:54P POINT : 150100 0	POINT : 경보값을 설정합니다.
ALARM SET3 12:54P HIGH DEV.: 50.00 c LOW DEV.: -50.00 c	HIGH DEV : 상한 편차값을 설정합니다. LOW DEV : 하한 편차값을 설정합니다.
ALARM SET4 12:54P HIGH DEV.: 50.00 c LOW DEV.: -50.00 c	HIGH DEV : 상한 편차값을 설정합니다. LOW DEV : 하한 편차값을 설정합니다.

경보동작은 STOP시에도 동작합니다. NOTE

기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
POINT	ALADM DOINT - EU/-100.0- 100.0%	FU(-100.0∼100.0%)	설정치 상한동작시	EU	EU(100.0%)	可
	ALAHWITOINT	20(100.0 100.00)	상한동작시 EU 설정치 하한동작시 EU 편차동작시 EUS	EU	EU(0.0%)	可
HIGH DEV.	HIGH DEVIATION	EUS(-100.0~100.0%) *주1	편차동작시	EUS	EUS(100.0%)	可
LOW DEV.	LOW DEVIATION	EUS(-100.0~100.0%) *주1	편차동작시	EUS	EUS(0.0%)	可
*주1 : EUS(-100.0~100.0%)에서 EUS(-100.0%)는 Max -999.9까지만 설정 가능합니다.						

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 33 / 105

4.4.4 오토튜닝설정 화면(AT TUNING)						
MAIN MENU2 12:54P FUNCTION BIAS SET PID SET US1 ALARM SET US2 ET TUNING COMM SET AUTO/MAN	AT TUNING 설정화면으로 전환합니다. SET KEY를 눌러서 AT TUNING 화면으로 진입합니다.					
AUTO TUNING 12:54P TUNING : DFF AT ZONE : ZONE	AUTO MODE에서만 실행 가능 합니다. TUNING : AT ZONE 설정에 따라서 TUNING을 실행하며 설정 번호에 따라서 PID GROUP에 자동 저장됩니다. AT ZONE : ZONE à ATAI ZONE PID AUTO TUNING 동작 SEG à ATAI SEG PID AUTO TUNING 동작					

기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
TUNING	AUTO TUNING	OFF, 1~4, AUTO (AT POINT는 0.1%)	상시표시	ABS	OFF	可
AT ZONE	AT ZONE	ZONE, SEG	상시표시	ABS	SEG	可

※ AT TUNING 동작 설명

1. ZONE PID AUTO TUNING

1.1 AT TUNING 설정값 : OFF, 1~4, AUTO 설정

1.2 동작 - AT ZONE : ZONE 설정시에 ZONE PID AUTO TUNING 동작을 실행한다.

- AT ZONE : ZONE 설정시에 ZONE PID AUTO TUNING 동작을 실행한다.
 1: PID1 구간 AT를 실행한다.
 AT 실행하면 진행하면 SEG는 Holding 되고, SP는 Tuning SP로 변경된다.
 PID1 AT.SP = IN.RL+(REF.P1-IN.RL)/2
 AT Tuning01 종료되면 SEG(AT 실행하기전 SP 부터진행) 진행한다.
 2: PID2 구간 AT를 실행한다.
 AT 실행하면 진행하면 SEG는 Holding 되고, SP는 Tuning SP로 변경된다.
 PID2 AT.SP = REF.P1+(REF.P2-REF.P1)/2
 AT Tuning01 종료되면 SEG(AT 실행하기전 SP 부터진행) 진행한다.
 3: PID3 구간 AT를 실행한다.
 AT 실행하면 진행하면 SEG는 Holding 되고, SP는 Tuning SP로 변경된다.
 AT 실행하면 진행하면 SEG는 Holding 되고, SP는 Tuning SP로 변경된다.
 AT 실행하면 진행하던 SEG는 Holding 되고, SP는 Tuning SP로 변경된다.
 AT 실행하면 진행하던 SEG는 Holding 되고, SP는 Tuning SP로 변경된다.
 AT 실행하면 진행하던 SEG는 Holding 되고, SP는 Tuning SP로 변경된다.
 AT 실행하면 진행하던 SEG(AT 실행하기전 SP 부터진행) 진행한다.
 4: PID4 구간 AT를 실행한다.
- AT Tuning0l 종료되면 SEG(AT 실행하기전 SP 부터진행) 진행한다.
 4: PID4 구간 AT를 실행한다.
 AT 실행하면 진행하던 SEG는 Holding 되고, SP는 Tuning SP로 변경된다.
 PID4 AT.SP = REF.P3+(IN.RH-REF.P3)/2
 AT Tuning0l 종료되면 SEG(AT 실행하기전 SP 부터진행) 진행한다.
 AUTO: PID1~4 구간을 순차적으로 자동 AT TUNING을 실행한다.
 AT 실행하면 진행하던 SEG는 Holding 되고, SP는 Tuning SP로 변경된다.
 PID1 AT.SP = IN.RL+(REF.P1-IN.RL)/2
 PID2 AT.SP = REF.P1+(REF.P3-REF.P2)/2
 PID3 AT.SP = REF.P2+(REF.P3-REF.P2)/2
 PID4 AT.SP = REF.P3+(IN.RH-REF.P3)/2
 PID4 AT.SP = REF.P3+(IN.RH-REF.P3)/2

 - AT Tuning이 종료되면 SEG(AT 실행하기전 SP 부터진행) 진행한다.

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 34 / 105



Page. 35 / 105
4.4.5 A/M설정	형 화면(A/M MODE)					
MAIN ME FUNCTION PID SET ALARM SE AT TUNING RUTOZMAN	NU2 12:54P BIAS SET US1 T US2 3 COMM SET	AUTO/MAN 설정화면으로 전환합니다. SET KEY를 눌러서 AUTO/MAN 화면으로 진입합니다. FIX MODE시에만 전환가능합니다. (AT TUNING시 변경 불가)				
AUTO/M A/M.MODE	AN [12:54P] я : ि00000	어상태를 자동(AUTO) 또는 어출력값을 운전화면에서 ヲ	수동(MAN)⊆ 입력에 의히	으로 설정하 비설정할 수	기 위한 파라메 ≤ 있습니다.	티로
기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
A/M. MODE	AUTO/MANUAL MODE	AUTO/MAN	상시표시 (FIX Mode시 Select)	ABS	AUTO	可

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 36 / 105

4.4.6 BIAS설	I정 화면(BIAS SET)					
MAIN ME FUNCTION PID SET ALARM SE AT TUNIN AUTO/MAN	ID2 12:54P BIAS S US1 T T US2 G COMM	BIAS 설정화면으로 전환합니 SET KEY를 눌러서 BIAS SET	다. ' 화면으로 진	입합니다.		
BIAS S BIAS :	ET 12:54P	BIAS : 전체적으로 적용되는	일괄적인 BIA	S값을 나티	남냅니다.	
기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
BIAS	BIAS VALUE	EUS(-100.0~100.0%)	상시표시	EUS	EUS(0.0%)	可

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 37 / 105

4.4.7 USER S	SCREEN설정 화면(US1,	US2)				
MAIN ME FUNCTION PID SET ALARM SE AT TUNIN AUTO/MAN	INU2 12:54P BIAS SET USI T US2 G COMM SET	JSER SCREEN 설정화면으로 ET KEY를 눌러서 US1 화면	2 전환합니다 으로 진입합니	니다.		
US1: ALARI NONE FUNCTION A/M ALARI REPEAT	FILE EDIT FILE EDIT PTN SUB SEG ALM TIME SG	설정한 US1은 MAIN MENU 1	화면에 적용	됩니다.		
MAIN ME FUNCTION PID SET ALARM SE AT TUNIN AUTO/MAN	NU2 12:54P BIAS SET US1 T US2 G COMM SET	ISER SCREEN 설정화면으로 IET KEY를 눌러서 US2 화면	2 전환합니다 으로 진입합니	니다.		
US2:FILE NONE FUNCTION A/M ALARM REPEAT	EDII 12:54P FILEEDII PTN SUB SEG ALM TIME SG	절정한 US2는 MAIN MENU 1	화면에 적용	됩니다.		
기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
US1	USER SCREEN 1	NONE, FUNCTION, A/M, ALARM, REPEAT, FILE EDIT, PTN SUB, SEG ALM, TIME SG	상시표시	ABS	NONE	可
US2	USER SCREEN 2	NONE, FUNCTION, A/M, ALARM, REPEAT, FILE EDIT, PTN SUB, SEG ALM, TIME SG	상시표시	ABS	NONE	ग

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 38 / 105

4.4.8 통신설	정 화면(COMM SET)					
MAIN ME FUNCTION PID SET ALARM SE AT TUNING AUTO/MAN	NU2 12:54P BIAS SET US1 T US2 G COMMISET	통신 설정화면으로 전환합니다. SET KEY를 눌러서 COMM SET 화면으로 진입합니다.				
COMM SE PROT.: SM BPS : 9 PRTY.: N S.BIT: 1 ADDR.: 1	T 12:54P NOM 600 ONE D.LEN: 8 RP.TM: 0 R	ROT : 프로토콜(PROTOCOL PS : 통신속도(BIT PER SEC RTY : 패리티(PARITY) 입력 .BIT : 스톱비트(STOP BIT) .LEN : 데이터길이(DATA LE DDR : 어드레스(ADDRESS) P.TM : 응답지연시간(RESP(_) 설정 2) 입력 ENGTH) 입력 입력 ONSE TIME)	입력		
기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
PROT.	PROTOCOL	PCLK0, PCLK1, MDB.A, MDB.R, SYNCM	Option 설정 시	ABS	PCLK1	可
BPS	BAUD RATE	600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200	Option 설정 시	ABS	9600	可
PRTY.	PARITY	NONE, EVEN, ODD	Option 설정 시	ABS	NONE	可
S.BIT	STOP BIT	1, 2	Option 설정 시	ABS	1	可
D.LEN	DATA LENGTH	7, 8	Option 설정 시	ABS	8	可
ADDR.	ADDRESS	1 ~ 99 (단, 최대31대)	Option 설정 시	ABS	1	可
RP.TM	RESPONSE TIME	0~10	Option 설정 시	ABS	0	可

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 39 / 105

4.5 SETUP MENU	
4.5.1 입력설정(INPUT)	
SETUP PASS 12:54P	운전화면에서 SET+SHIFT KEY를 6초 동안 누른 후 PASSWORD 입력화면으로 진입합니다. PASSWORD 입력 후 SETUP MENU 화면으로 진입합니다. 운전화면으로 복귀하려면 SET KEY를 3초 동안 누르거나 NO KEY 상태가 60초 동안 계속되면 운전화면으로 복귀합니다.
SETUP MENU 12:54P INPUT DO PTN SUB OUTPUT BIAS SEG ALM RET DI REPEAT INNER PWD TIME SG ALARM FILE ON/OFF	SET KEY를 눌러서 INPUT 화면으로 진입합니다. 운전화면으로 복귀하려면 SET KEY를 3초 동안 누르거나 NO KEY 상태가 60초 동안 계속되면 운전화면으로 복귀합니다.
INPUT SET1 12:54P SEN.GROUP: TC SENSOR : TC-KØ SEN.UNIT : c FILTER : Ø SEC	SEN.GROUP : 입력센서의 종류를 TC, RTD, DCV로 구분합니다. SENSOR : 입력센서를 나타냅니다. (표2 참조) FILTER : 외란 및 노이즈 등에 의한 PV의 흔들림 등이 발생할 경우 이를 완화시키기 위해 설정하는 파라메터입니다.
INPUT SET2 12:54P RNG. HIGH: ■1370 c RNG. LOW : -200 c	RNG.HIGH(LOW) : 각 센서에 대한 사용범위를 설정합니다.
INPUT SET3 12:54P S.OPN SEL: UP RJC. SEL: O N	S.OPN SEL : 센서의 단선시(Sensor-Open) PV의 동작 방향을 선택하기 위한 파라메터입니다. 'UP'일 경우에는 PV가 센서입력 상한 방향으로, 'DOWN'일 경우에는 센서입력 하한 방향으로 동작합니다. RJC. SEL : 기준겹졈보상(Reference Junction Compensation)의 사용 여부를 설정하기 위한 파라메터입니다.
INPUT SET1 12:54P SEN.GROUP: DOU SENSOR : 0.4-2.0U SEN.UNIT : c FILTER : 0 SEC	SEN.GROUP : 입력센서의 종류를 TC, RTD, DCV로 구분합니다. SENSOR : 입력센서를 나타냅니다. (표1 참조) FILTER : 외란 및 노이즈 등에 의한 PV의 흔들림 등이 발생할 경우 이를 완화시키기 위해 설정하는 파라메터입니다.
INPUT SET2 12:54P RNG. HIGH: 22030 U RNG. LOW: 0.400 U DOT. POS: 2 SCL. HIGH: 100.00 c SCL. LOW: 0.00 c	RNG.HIGH(LOW) : 각 센서에 대한 사용범위를 설정합니다. DOT. POS : DCV일 경우 표시되며 소수점이하 자리수를 나타냅니다. SCL. HIGH(LOW) : 입력이 DCV일 때, 입력 RANGE에 대한 SCALE을 설정합니다.

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 40 / 105

	표 1	: 센서입력 종류	Ŧ		※표시범위	위:하기범위.	의 -5% -	- +105%	
[No.	입력TYPE	온도	[범위(℃)	온도범위(°F)	Grou	qu	DISP	
	1	K0	-20	0~1370	-300~2500			ТС-К0	
	2	K1	-200	.0~1370.0	-300.0~2500.	0		TC-K1	
ļ	3	K2	-200	.0~1000.0	0.0~2300.0	-	L	TC-K2	
-	4	J	-200	.0~1200.0	-300.0~2300.	0	F	TC-J	
	5	E	-200	.0~1000.0	-300.0~1800.	0	-	TC-E	
-	6	1	-200	$1.0 \sim 400.0$	-300.0~750.0	<u> </u>	-	TC-R	
-	- /	R	0.0	~ 1800.0	32~3100	T/C	;	TC-R	
-	9	S	0.0	~1700.0	32~3100	_	H	TC-S	
-	10	0	-200	0~900.0	-300.0~1600.	0	H	TC-I	
-	11	N	-200	0~1300.0	-300.0~2400.	0	F	TC-N	
-	12	U	-200	.0~400.0	-300.0~750.0	2	F	TC-U	
-	13	W	0.0	~2300.0	32~4200	-	F	TC-W	
	14	Platinel II	0.0	~1390.0	32.0~2500.0		F	TC-P	
ſ	15	PtA	-200	.0~850.0	-300.0~1560.	0		PT A	
	16	PtB	-200	.0~500.0	-300.0~1000.	0		PT B	
	17	PtC	-50.0	0~150.00	-148.0~300.0) RTC	> [PT C	
	18	JPtA	-200	.0~500.0	-300.0~1000.	0		JPT A	
	19	JPtB	-50.0	0~150.00	-148.0~300.0)		JPT B	
-	20	0.4~2.0V		0.400~	-2.000V	_	.	0.4-2.0V	
-	21	1~50		1.000~	5.000V	DC	v	1-5V	
-	22	0~100		0.00~	10.000			0-100	
-	23	$-10 \sim 20$ mV		-10.00~	20.0000	mv	' F	10-20 mV	
L	24	0.010000		0.0** 10	00.000		P		
기 호		Parameter		설	정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
SEN. GROUP	>	SENSOR GRO	UP	T/C, I	RTD, DCV	상시표시	ABS	T/C	ग
SENSOR		SENSOR TYP	ΡĒ	SENSO	OR 표 참조	상시표시	ABS	TC-K1	न
SEN. UNIT		SENSOR UN	IT	9	℃,°F	T/C, RTD	ABS	°C	可
SEN. UNIT		SENSOR UN	Т	°C, °F, Sf mV, V,	PACE, %, Pa, %Rh, OHM	DCV	ABS	°C	可
FILTER		FILTER		1:	20sec	상시표시	SEC	0 SEC	可
RNG.HIGH		RANGE HIG	Η	RL+1digit	~EU(100.0%)	상시표시	EU	EU(100.0%)	可
RNG.LOW		RANGE LOV	V	EU(0.0%)~EH-1digit	상시표시	EU	EU(0.0%)	可
DOT.POS		DOT POSITIC	Ν		0~3	DCV	ABS	2	可
SCL.HIGH		SCALE HIGH	Н	SL+1di	git~300.00	DCV	ABS	100.00	可
SCL.LOW		SCALE LOW	/	-19.99	~SH-1digit	DCV	ABS	0.00	ग
B.OUT SEL	В	URN OUT SEL	ECT	OFF, l	JP, DOWN	상시표시	ABS	UP	可
RJC.SEL	R	eference Junc Compensatio	tion n	10	N, OFF	상시표시	ABS	ON	可
DISP FILT		DISPLAY FILT	ER	0~	120sec	SP791	ABS	Osec	可
PWR. FREQ		POWER	_	60	, 50Hz	SP791	ABS	60Hz	可

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 41 / 105

```
SAMWONTECH
```

4.5.2 제어출력관련설정(OUTPUT)
SETUP MENU 12:54P INPUT DO PTN SUB OUTPUT BIAS SEG ALM RET DI REPEAT INNER PWD TIME SG ALARM FILE ON/OFF	SET KEY를 눌러서 OUTPUT화면으로 진입합니다. 운전화면으로 복귀하려면 SET KEY를 3초 동안 누르거나 NO KEY 상태가 60초 동안 계속되면 운전화면으로 복귀합니다.
OUTPUT SET1 12:54P OUT1: RET OUT2: NONE OUT3: RET SCR.RANGE: 4-20 mA OUT4: NONE SCR.RANGE: 4-20 mA	OUT1 : OUTPUT1의 출력종류를 설정합니다. OUT2 : OUTPUT2의 출력종류를 설정합니다. OUT3 : OUTPUT3의 출력종류를 설정합니다. OUT4 : OUTPUT4의 출력종류를 설정합니다. SCR.RANGE : OUT3,4의 전송출력종류를 설정합니다.(0-20, 4-20mA)
OUTPUT SET2 12:54P RELAY SEL: NONS CYCLE : 1 S AT. GAIN : 1.0 % DIRECTION: REVR.	RELAY SEL : 릴레이 촐력종류를 설정합니다. CYCLE : 출력주기를 설정합니다. DIRECT : PID제어의 정동작, 역동작을 선택합니다. AT GAIN : AUTO TUNING에 의한 PID PARAMETR를 조정할 때 GAIN값 을 설정합니다. 응답속도를 빨리하기 위해서는 GAIN값을 줄이고, 제어값을 안정시키기 위해서는 GAIN값을 증가시킵 니다. 단, GAIN값이 낮을수록 헌팅(HUNTING)은 심합니다.







12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 42 / 105

OUTPUT SET3 12:54P ARW SET : 100.0 % OPR SET : 100.0 %/S ONOFF HYS : 10.00 % PRESET OT : 100.0 %	ARW SET : 외란방지시 효과적인 제어를 하기 위한 방법 중 하나로, PID 설정값에서 I=0일 경우는 동작하지 않습니다. 과적분 방지 기능이 있는 경우 오버슈트가 적고 지시값(PV)이 빨리 안정화됩니다. OPR SET : 출력의 변화율을 조절합니다. PRESET OT : AUTO MODE에서 A/D ERROR 혹은 BURN OUT 시에 PID 계산에 의한 출력을 끊고 PRESET OUT=을 출력합니다. (단, ON/OFF 일 때, PRESET OUT=0% 이하이면 MVOUT=0%, PRESET OUT=0% 이하이면 MVOUT=100%를 출력한다.) MAN MODE에서는 ERROR에 관계없이 MAN 출력치를 출력합니다.
OUTPUT SET1 12:54P	
OUT1: CONTRACTOR OUT2: COOL OUT3: RET SCR.RANGE: 4-20 MA OUT4:NONE SCR.RANGE: 4-20 MA	H/C TYPE 일 경우. OUT1 : HEAT OUTPUT1의 출력종류를 설정합니다. OUT2 : COOL OUTPUT2의 출력종류를 설정합니다. OUT3 : OUTPUT3의 출력종류를 설정합니다. OUT4 : OUTPUT4의 출력종류를 설정합니다. SCR.RANGE : OUT3,4의 전송출력종류를 설정합니다.(0-20, 4-20mA)
OUTPUT SET2 12:54P	H/C TYPE 및 결은
RELAY SEL : NONE HEAT CYCL : 1 S COOL CYCL : 1 S ARW SET : 100.0 %	RELAY SE : 릴레이 출력종류를 설정합니다. HEAT CYCLE : HEAT 출력주기를 설정합니다. COOL CYCLE : COOL 출력주기를 설정합니다. ARW SET : 외란방지 시 효과적인 제어를 하기 위한 설정치입니다.
OUTPUT SET3 12:54P	
HEAT AT.G: 10 % COOL AT.G: 1.0 % DIRECTION: REVR.	HEAT AT.G : HEAT촉 GAIN값 HEAT AT.G : HEAT촉 GAIN값 COOL AT.G : COOL촉 GAIN값 DIRECT : PID제어의 정동작, 역동작을 선택합니다.
OF SET : 1200 % % SET : 1200 % % SET : 10.0 % H/C HYS : 10.0 % HEAT PO : 0.0 % COOL PO : 0.0 %	H/C TYPE 일 경구. OPR SET : 출력의 변화율을 조절합니다. HEAT PO : HEAT촉 PRESET OUTPUT COOL PO : COOL촉 PRESET OUTPUT

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 43 / 105

SAMWONTECH	
SAMMUTECH	

	_					
기호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
		HEAT, NONE	일반TYPE시	ABS	HEAT	미
0011	0011011	HEAT, COOL, NONE	H/C 제어시	ABS	HEAT	可
0,1172		HEAT, NONE	일반TYPE시	ABS	差기치 HEAT HEAT NONE COOL RET NONE VONE 22초 2초 2초 1.0% REVR. 100.0% OFF EUS(0.5%) 0.5%	可
0012	001F012	HEAT, COOL, NONE	H/C 제어시	ABS	COOL	可
		HEAT, RET, NONE	일반TYPE시	ABS	RET	可
0013	0011013	HEAT, COOL, RET, NONE	H/C 제어시	ABS	초기치 HEAT HEAT NONE COOL RET RET NONE 4~20mA NONE 2조 2초 2초 1.0% REVR. 100.0% OFF EUS(0.5%) 0.0% 1.0% 0.5% 0.0% 0.0%	可
		HEAT, RET, NONE	일반TYPE시	ABS	NONE	可
	HEAT, COOL, RET, NONE	H/C 제어시	ABS	NONE	可	
SCR.RANGE	SCR.RANGE	0~20mA, 4~20mA	상시표시	ABS	4~20mA	可
		HEAT, NONE	일반TYPE시	ABS	NONE	可
ILLAT SEE	RELAT SEL RELAT SELECT	HEAT, COOL, NONE	H/C 제어시	ABS	NONE	可
CYCLE	CYCLE	1 ~ 300s	일반TYPE시	초	2초	可
HEAT CYCL	HEAT CYCLE	1 ~ 300s	H/C 제어시	초	2초	可
COOL CYCL	COOL CYCLE	1 ~ 300s	H/C 제어시	초	2초	可
AT.GAIN	AUTO GAIN	0.1 ~ 10.0%	일반TYPE시	%	1.0%	可
DIRECTION	DIRECTION	REVR, FORW	상시표시	ABS	REVR.	可
		0.0200.0%	H/C 제어시	0/	100.0%	ਜ
ARW SET	ANTI RESET WIND-OD SET	0.0**200.0 %	일반TYPE시	/0	100.076	чј
OPR SET	OUTPUT RATE SET	OFF, 0.1~100.0%/S	상시표시	%/S	OFF	可
ONOFF HYS	ON/OFF HYSTERESIS	EUS(0.0~10.0%)	일반TYPE시	EUS	EUS(0.5%)	可
PRESET OUT	PRESET OUTPUT	-5.0~105.0%	일반TYPE시	%	0.0%	可
HEAT AT.	HEAT AUTO GAIN	0.1~10.0%	H/C 제어시	%	1.0%	可
COOL AT.	COOL AUTO GAIN	0.1~10.0%	H/C 제어시	%	1.0%	可
H/C HYS	H/C Type HYSTERESIS	0.0~10.0%	H/C 제어시	%	0.5%	可
HEAT PO	HEAT PRESET OUTPUT	-5.0~105.0%	H/C 제어시	%	0.0%	可
COOL PO	COOL PRESET OUTPUT	-5.0~105.0%	H/C 제어시	%	0.0%	可

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 44 / 105

4.5.3 전송출력설정(RET)	
SETUP MENU 12:54P INPUT DO PTN SUB OUTPUT BIAS SEG ALM RET DI REPEAT INNER PWD TIME SG ALARM FILE ON/OFF	SET KEY를 눌러서 RET화면으로 진입합니다. 운전화면으로 복귀하려면 SET KEY를 3초 동안 누르거나 NO KEY 상태가 60초 동안 계속되면 운전화면으로 복귀합니다.
TEMP RET. 12:54P KIND : PU RNG. HIGH: 150.00 c RNG. LOW : -50.00 c	KIND : 전송출력 종류를 의미하며 일반TYPE시 PV, SP, MV가 있으며, H/C제어시 PV, SP, MV, HMV, CMV 가 있습니다. RNG.HIGH : 전송출력 상한치 RNG.LOW : 전송출력 하한치
TEMP RET. 12:54P KIND : S P RNG. HIGH: 150.0 c RNG. LOW : -50.0 c	KIND : 전송출력 종류를 의미하며 일반TYPEAI PV, SP, MV가 있으며, H/C제어시 PV, SP, MV, HMV, CMV 가 있습니다. RNG.HIGH : 전송출력 상한치 RNG.LOW : 전송출력 하한치
TEMP RET. 12:54P Kind : MU	KIND : 전송출력 종류를 의미하며 일반TYPEAI PV, SP, MV가 있으며, H/C제어시 PV, SP, MV, HMV, CMV 가 있습니다. RNG.HIGH : 전송출력 상한치 RNG.LOW : 전송출력 하한치

기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
KIND	RETRANSMISSION	PV, SP, MV	일반TYPE시	ABS	PV	可
KIND	RETRANSMISSION	PV, SP, MV, HMV, CMV	H/C제어시	ABS	PV	可
RNG.HIGH	RANGE HIGH	RNG.LOW+1digit ~EU(100.0%)	PV, SP 선택시	EU	EU(100.0%)	可
RNG.LOW	RANGE LOW	EU(0.0%)~RNG.HIGH- 1 digit	PV, SP 선택시	EU	EU(0.0%)	可

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 45 / 105

4.5.4 이너시그널 설정(IS)	
SETUP MENU 12:54P INPUT DO PTN SUB OUTPUT BLAS SEG ALM RET DI REPEAT INNER PWD TIME SG ALARM FILE ON/OFF	SET KEY를 눌러서 INNER 화면으로 진입합니다. 운전화면으로 복귀하려면 SET KEY를 3초 동안 누르거나 NO KEY 상태가 60초 동안 계속되면 운전화면으로 복귀합니다.
INNER SIGNAL1 12:54P KIND SP 0 RNG. HIGH: -50.00 0 RNG. LOW: -50.00 0 BAND IN.B 0.00 M.S	KIND: 사용하고자 하는 IS 종류를 선택합니다. (TSP, PV, SP) RNG,HIGH(LOW): 사용하고자 하는 IS 범위를 설정합니다. BAND: IS의 출력구간을 설정합니다. DELAY, TM : IS 출력지연시간으로 지연시키고자 하는 시간을 설정합니다. INNER SIGNAL 1 ~ 4 화면이 있습니다.

기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
KIND	INNER SIGNAL KIND	TSP, PV, SP	상시표시	ABS	SP	可
RNG.HIGH	IS RANGE HIGH	EU(0.0~100.0%)	상시표시	EU	EU(0.0%)	可
RNG.LOW	IS RANGE LOW	RNG.LOW≤RNG.HIGH	상시표시	EU	EU(0.0%)	可
BAND	BAND DIRECT	IN.B, OUT.B	상시표시	ABS	IN.B	可
DELAY.TM DELAY TIME		00.00~99.59 MM.SS	상시표시	TIME	00.00 MM.SS	可



⁽그림 21 : 이너시그널 구간 예)

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 46 / 105

```
SAMWONTECH
```

4.5.5 경보설	4.5.5 경보설정 화면(ALARM)						
SETUP M INPUT D OUTPUT B RET D INNER P ALARNI F	ENU 12:54P O PTN SUB IAS SEG ALM I REPEAT WD TIME SG ILE ON/OFF	SET KEY를 눌러서 ALARM 화면으로 진입합니다. 운전화면으로 복귀하려면 SET KEY를 3초 동안 누르거나 NO KEY 상태 60초 동안 계속되면 운전화면으로 복귀합니다.				상태가	
ALARM SIGNAL 1 화면입니다. KIND : 경보통작시의 HYSTERESIS를 설정합니다. HYS : 1.00 * DELAY.TM : 00.00 M.S ALM MODE : ALL MODE : ALL MODE : ALL MODE : ALL ALM MODE : ALARM 동작 RUN/AM : RUN(AUTO, MAN) 제어 시 ALARM 동작 RUN/A : RUN(AUTO, MAN) 제어 시 ALARM 동작							
ALARM SIGNAL2 12:54P KIND · · HYS · 1.00 °c DELAY.TM · 00.00 M.S ALM MODE · ALARM SIGNAL 2 화면입니다. HYS · 1.00 °c DELAY.TM · 00.00 M.S ALM MODE · ALARM SIGNAL 2 화면입니다. HYS · 1.00 °c DELAY.TM · 00.00 M.S ALM MODE · ALARM S & TECE MODE · ALARM S & TECE BLM MODE · ALARM NODE ALM NODE · · ALM MODE · · BUN/A ·							
ALARM SI KIND HYS DELAY.TM ALM MODE	ANAL3 12:54P DH.F 1.0 c 00.00 M.S ALL	ALARM SIGNAL 3 화면입니다. KIND : 경보종류를 설정합니다. HYS : 경보종작시의 HYSTERESIS를 설정합니다. DELAY. TM : ALARM 출력지연시간으로 지연 시간을 설정합니다. ALM MODE : ALARM의 동작 모드를 설정 합니다. ALL : 항상 ALARM 동작 RUN/AM : RUN(AUTO,MAN) 제어 시 ALARM 동작 RUN/A : RUN(AUTO) 제어 시 ALARM 동작					
ALARM SIGNAL 4 화면입니다. KIND : 경보종류를 설정합니다. KIND : 경보종류를 설정합니다. HYS : 김보동작시의 HYSTERESIS를 설정합니다. DELAY.TM : 00.00 M.S ALM MODE : ALARM 출력지연시간으로 지연 시간을 설정합니다. DELAY.TM : 00.00 M.S ALM MODE : ALARM의 동작 모드를 설정 합니다. ALL : 항상 ALARM 동작 RUN/AM : RUN(AUTO, MAN) 제어 시 ALARM 동작 RUN/AM : RUN(AUTO, MAN) 제어 시 ALARM 동작					·설정합니다. 작		
기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT	
KIND	ALARM KIND	OFF, AH.F, AL.F, DH.F, DL.F, DH.R, DL.R, DO.F, DI.F, AH.R, AL.R, AH.FS, AL.FS, DH, FS, DL.FS, DH.RS, DL.RS, DO.FS, DI.FS, AH.RS, AL.RS	상시표시	ABS	AH.F	न	
HYS	ALARM HYSTERESIS	EUS(0.0~100.0%)	상시표시	EUS	EUS(0.5%)	可	
DELAY.TM	DELAY TIME	00.00~99.59 MM.SS	상시표시	TIME	00.00 MM.SS	可	
ALM MODE	상시표시	ABS	ALL	ग			

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 47 / 105

(⊞	E 2 : 경보종류)						
		출력양식		대기	동작		
110.	승규	정접	역접	무	유	표시데이더	
1	PV 상한	0		0		AH.F	
2	PV 하한	0		0		AL.F	
3	편차 상한	0		0		DH.F	
4	편차 하한	0		0		DL.F	
5	편차 상한		0	0		DH.R	
6	편차 하한		0	0		DL.R	
7	상하한 편차범위 외	0		0		DO.F	
8	상하한 편차범위 내	0		0		DI.F	
9	PV 상한		0	0		AH.R	
10	PV 하한		0	0		AL.R	
11	PV 상한	0			0	AH.FS	
12	PV 하한	0			0	AL.FS	
13	편차 상한	0			0	DH.FS	
14	편차 하한	0			0	DL.FS	
15	편차 상한		0		0	DH.RS	
16	편차 하한		0		0	DL.RS	
17	상하한 편차범위 외	0			0	DO.FS	
18	상하한 편차범위 내	0			0	DI.FS	
19	PV 상한		Ó		Ó	AH.RS	
20	PV 하한		0		0	AL.RS	



(그림 22 : 경보 동작)

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 48 / 105

4.5.6 DO 설정	
SETUP MENU 12:54P INPUT DO PTN SUB OUTPUT BIAS SEG ALM RET DI REPEAT INNER PWD TIME SG ALARM FILE ON/OFF	SET KEY를 눌러서 DO 화면으로 진입합니다. 운전화면으로 복귀하려면 SET KEY를 3초 동안 누르거나 NO KEY 상태가 60초 동안 계속되면 운전화면으로 복귀합니다.
DO CONFIG1 12:54P IS1 : 0 IS2 : 0 IS3 : 0 IS3 : 0 IS4 : 0 IS4 : 0 RUN : 0	DO CONFIG 제1화면입니다. 사용하고자 하는 IS1~4, RUN에 대한 RELAY번호(0~12), TS1~5에 대한 RELAY번호(0~12)를 설정합니다.
DO CONFIG2 12:54P AL1 : 3 S.AL1 : 0 AL2 : 0 S.AL2 : 0 AL3 : 0 S.AL3 : 0 AL4 : 0 S.AL4 : 0 ERR : 0 RELAY : 0	DO CONFIG 제2화면입니다. 사용하고자 하는 ALARM1 ~4, ERR에 대한 RELAY번호(0~12), 사용하고자 하는 SEG ALARM1~4(0~12), RELAY촐력에 대한 RELAY번호(0~8)를 설정합니다.
DO CONFIG3 12:54P T1 : 0 00.00 M.S T2 : 0 00.00 M.S T3 : 0 00.00 M.S T4 : 0 00.00 M.S	DO CONFIG 제3화면입니다. 사용하고자 하는 T1~4 에 대한 RELAY번호(1~12)를 설정하고 각각에 대한 시간을 지정합니다. 시간이 설정된 경우에는 ON시마다 지연시간이 적용됩니다.
D0 CONFIG4 12:54P UP : Ø Ø.0 ° SOAK : Ø ØMIN DOWN : Ø.0 ° END : Ø END : Ø Ø.0 ° END : Ø	DO CONFIG 제4화면입니다. 사용하고자 하는 UP, SOAK, T.DOWN에 대한 RELAY번호(0~12)를 설정하고, 각각에 대한 온도와 운전시간을 설정합니다. UP: (TSP - 설정온도) 구간까지 출력 SOAK: (SOAK 운전시간 - 설정시간) 전까지 출력 DOWN: (TSP - 설정온도) 구간까지 출력 PTEND에 대한 RELAY 번호(0~12)를 설정하고, 출력시간을 설정합니다. HOLD에 대한 RELAY 번호(0~12)를 설정하고, 출력시간을 설정합니다.

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 49 / 105





(그림 24 : FIX Mode SP 변경시 UP, DOWN 출력 예)

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 50 / 105

SAMWONTECH	
------------	--

기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
IS1	INNER SIGNAL1	0 ~ 12	상시표시	ABS	0	可
IS2	INNER SIGNAL2	0~12	상시표시	ABS	0	可
IS3	INNER SIGNAL3	0 ~ 12	상시표시	ABS	0	可
IS4	INNER SIGNAL4	0~12	상시표시	ABS	0	可
RUN	RUN	0 ~ 12	상시표시	ABS	0	可
TS1	TIME SIGNAL1	0~12	상시표시	ABS	0	可
TS2	TIME SIGNAL2	0 ~ 12	상시표시	ABS	0	可
TS3	TIME SIGNAL3	0~12	상시표시	ABS	0	可
TS4	TIME SIGNAL4	0 ~ 12	상시표시	ABS	0	可
TS5	TIME SIGNAL5	0~12	상시표시	ABS	0	可
AL1	ALARM SIGNAL1	0 ~ 12	상시표시	ABS	0	可
AL2	ALARM SIGNAL2	0~12	상시표시	ABS	0	可
AL3	ALARM SIGNAL3	0 ~ 12	상시표시	ABS	0	可
AL4	ALARM SIGNAL4	0 ~ 12	상시표시	ABS	0	可
S.AL1	SEG ALARM SIGNAL1	0 ~ 12	상시표시	ABS	0	可
S.AL2	SEG ALARM SIGNAL2	0~12	상시표시	ABS	0	可
S.AL3	SEG ALARM SIGNAL3	0~12	상시표시	ABS	0	可
S.AL4	SEG ALARM SIGNAL4	0~12	상시표시	ABS	0	可
ERR	ERROR	0~12	상시표시	ABS	0	可
RELAY	RELAY	0~8	상시표시	ABS	0	可
T1	T1 SIGNAL	0 ~ 12 (0 : 출력OFF)	상시표시	ABS	0	可
T1 PARA	T1 SIGNAL PARA	0.00~99.59 MM.SS	상시표시	ABS	00.00	可
T2	T2 SIGNAL	0 ~ 12 (0 : 출력OFF)	상시표시	ABS	0	可
T2 PARA	T2 SIGNAL PARA	0.00~99.59 MM.SS	상시표시	ABS	00.00	可
T3	T3 SIGNAL	0 ~ 12 (0 : 출력OFF)	상시표시	ABS	0	可
T3 PARA	T3 SIGNAL PARA	0.00~99.59 MM.SS	상시표시	ABS	00.00	可
T4	T4 SIGNAL	0 ~ 12 (0 : 출력OFF)	상시표시	ABS	0	可
T4 PARA	T4 SIGNAL PARA	0.00~99.59 MM.SS	상시표시	ABS	00.00	可
UP	UP SIGNAL	0~12	상시표시	ABS	0	可
UP PARA	UP PARAMETER	EUS(0.0~10.0%)	상시표시	EUS	EUS(0.0%)	可
SOAK	SOAK SIGNAL	0~12	상시표시	ABS	0	可
SOAK PARA	SOAK PARAMETER	0~999 (TMU)	상시표시	TIME	0 MIN	可
DOWN	DOWN SIGNAL	0~12	상시표시	ABS	0	可
DOWN PARA	DOWN PARAMETER	EUS(0.0~10.0%)	상시표시	EUS	EUS(0.0%)	可
PTEND	PTEND SIGNAL	0~12	상시표시	ABS	0	可
PTEND PARA	PTEND PARAMETER	0~999 SEC	상시표시	TIME	0 SEC	可
HOLD	HOLD SIGNAL	0 ~ 12	상시표시	ABS	0	可
HOLD PARA	HOLD PARAMETER	0~999 MIN	상시표시	TIME	0 MIN	可

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 51 / 105

```
SAMWONTECH
```

ſ

4.5.7 BIAS	
SETUP MENU 12:54P INPUT DO PTN SUB OUTPUT BICS SEG ALM RET DI REPEAT INNER PWD TIME SG ALARM FILE ON/OFF	SET KEY를 눌러서 BIAS 화면으로 진입합니다. 운전화면으로 복귀하려면 SET KEY를 3초 동안 누르거나 NO KEY 상태가 60초 동안 계속되면 운전화면으로 복귀합니다.
PIECE BIAS1 12:54P RL(P/D) -50.00 0.00 P1(P/D) 150.00 0.00 P2(P/D) 150.00 0.00 P3(P/D) 150.00 0.00 P3(P/D) 150.00 0.00 P3(P/D) 150.00 0.00 P3(P/D) 150.00 0.00 P4 57.020 0.00	구간에 대한 BIAS를 설정합니다. RL(P), P1(P), P2(P), P3(P) : 보상할 점 RL(D), P1(D), P2(D), P3(D) : 보상값
PIECE BIAS2 12:54P P4(P/D) 150.00 0.00 P5(P/D) 150.00 0.00 P6(P/D) 150.00 0.00 P7(P/D) 150.00 0.00 P7(P/D) 150.00 0.00 P7(P/D) 150.00 0.00 P U 57.02% 0.00	구간에 대한 BIAS를 설정합니다. P4(P), P5(P), P6(P), P7(P) : 보상할 점 P4(D), P5(D), P6(D), P7(D) : 보상값
PIECE BIAS3 12:54P P8(P/D) [130.00 0.00 P9(P/D) 150.00 0.00 RH(P/D) 150.00 0.00 RH(P/D) 150.00 0.00 P U : 57.020	구간에 대한 BIAS를 설정합니다. P8(P), P9(P), RH(P) : 보상할 점 P8(D), P9(D), RH(D) : 보상값
	실제온도 실제온도 P2(D)=c P1(D)=b 보정 후 온도

(그림 25 : 구간별 입력 보정(BIAS) 설정 예)

P2(P)

P1(P)

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

a RL(P)=RL RL RL(D)=a

Page. 52 / 105

RH

...

기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
RL(P)	REFERENCE BIAS RL		상시표시	EU	EU(0.0%)	不
P1(P)	REFERENCE BIAS POINT1	EU(0.0∼100.0%) BI ≤DP BI ≤DP P1	상시표시	EU	EU(100.0%)	可
P2(P)	REFERENCE BIAS POINT2	≤DP.P2≤DP.P3≤DP.P4	상시표시	EU	EU(100.0%)	可
P3(P)	REFERENCE BIAS POINT3		상시표시	EU	EU(100.0%)	可
RL(D)	BIAS VALUE OF RL		상시표시	EUS	EUS(0.0%)	可
P1(D)	BIAS VAUE OF POINT1	EUS(-10.0~10.0%)	상시표시	EUS	EUS(0.0%)	可
P2(D)	BIAS VALUE OF POINT2	203(10.0 10.0%)	상시표시	EUS	EUS(0.0%)	可
P3(D)	BIAS VALUE OF POINT3		상시표시	EUS	EUS(0.0%)	可
P4(P)	REFERENCE BIAS POINT4		상시표시	EU	EU(100.0%)	可
P5(P)	REFERENCE BIAS POINT5	EU(0.0~100.0%)	상시표시	EU	EU(100.0%)	可
P6(P)	REFERENCE BIAS POINT6	≤DP.P6≤DP.P7≤DP.P8	상시표시	EU	EU(100.0%)	可
P7(P)	REFERENCE BIAS POINT7		상시표시	EU	EU(100.0%)	可
P4(D)	BIAS VAUE OF POINT4		상시표시	EUS	EUS(0.0%)	可
P5(D)	BIAS VAUE OF POINT5		상시표시	EUS	EUS(0.0%)	可
P6(D)	BIAS VALUE OF POINT6	EUS(-10.0~10.0%)	상시표시	EUS	EUS(0.0%)	可
P7(D)	BIAS VALUE OF POINT7		상시표시	EUS	EUS(0.0%)	可
P8(P)	REFERENCE BIAS POINT8	EU(0.0~100.0%)	상시표시	EU	EU(100.0%)	可
P9(P)	REFERENCE BIAS POINT9	DP.P7≤DP.P8≤DP.P9	상시표시	EU	EU(100.0%)	可
RH(P)	REFERENCE BIAS RH	≤RH	상시표시	EU	EU(100.0%)	不
P8(D)	BIAS VAUE OF POINT8		상시표시	EUS	EUS(0.0%)	可
P9(D)	BIAS VAUE OF POINT9	EUS(-10.0~10.0%)	상시표시	EUS	EUS(0.0%)	可
RH(D)	BIAS VALUE OF RH	-	상시표시	EUS	EUS(0.0%)	न

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 53 / 105

4.5.8 DI							
SETUP M INPUT D OUTPUT B RET INNER P ALARM F	ENU 12:54P O PTN SUB IAS SEG ALM REPEAT WD TIME SG ILE ON/OFF	SET KEY를 눌러서 DI 화면으로 진입합니다. 운전화면으로 복귀하려면 SET KEY를 3초 동안 누르거나 NO KEY 상태가 60초 동안 계속되면 운전화면으로 복귀합니다.					
DI OPERATION 12:54P DI SL:0 STS:0000 DI1 RUN DI2:STOP DI3 RROR_01_ DI4 DI4 ERROR_02_ TOG GROUP:			I SL : FIX Mode 시 (0,1), P 있습니다. (동작은 표3 TS : DI 동작 상태를 0(off) 13, 4 NAME 변경시 SET KE OG GROUP의 변수의 변경원 2경이 가능합니다.	ROG Mode 3 참조) or 1(on) 로 Y를 누르고 U 은 PAGE UP,	시 (0,1,2,3 표시 합니 JP, DOWN PAGE DC	8)를 설정할 수 다. 을 눌러서 변경 WWN을 누르면	하며,
기 호	Parameter		설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
			0.1		ADC	0	ਜ

기오	Falallelel	2067	표제조건	친귀	조기지	EDIT
		0, 1	FIX MODE	ABS	0	可
DISL	DI SELECT	0, 1, 2, 3	PROG MODE	ABS	0	可
STS	DI STATUS	0000~1111	상시표시	ABS	0000	不
DI1	DI1 OPERATION	RUN	상시표시	ABS	RUN	不
DI2	DI2 OPERATION	STOP	상시표시	ABS	STOP	不
DI3	DI3 OPERATION	A ~ Z, 0 ~ 9, 특수문자	상시표시	ABS	ERROR 01	可
DI4	DI4 OPERATION	A ~ Z, 0 ~ 9, 특수문자	상시표시	ABS	ERROR 02	可
TOG GROUP	TOG GROUP	A ~ Z, 0 ~ 9, 특수문자	상시표시	ABS	ABCD	不

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 54 / 105

표 3 : DI 동작							
기	ЮI	DI1	DI2	DI3	DI4	동 작	
		ON	OFF	OFF	OFF	RUN	
		OFF	ON	OFF	OFF	STOP	
	0	-	-	ON	OFF	ERROR 1	
_		-	-	OFF	ON	ERROR 2	
F		ON	OFF	-	_	BUN	
x		OFF	ON	-	-	STOP	
		-	-	OFF	OFF	SP1	
	1	-	-	ON	OFF	SP2	
		-	-	OFF	ON	SP3	
		-	-	ON	ON	SP4	
		ON	OFF	OFF	OFF	RUN	
	0	OFF	ON	OFF	OFF	STOP	
	v	-	-	ON	OFF	ERROR 1	
		-	-	OFF	ON	ERROR 2	
		OFF	OFF	OFF	OFF	PT menual	
		ON	OFF	OFF	OFF	PT1	
		OFF	ON	OFF	OFF	PT2	
	1	ON	ON	OFF	OFF	PT3	
		OFF	OFF	ON	OFF	PT4	
		ON	OFF	ON	OFF	PT5	
		OFF	ON	ON	OFF	PT6	
		ON	ON	ON	OFF	PT/	
		OFF	OFF	OFF	ON	P18	
		UN 055	OFF	OFF	ON	PIg	
		OFF	ON	OFF	ON	PTIU	
Р				OFF	ON	PTII	
R		OFF	OFF	ON	ON	PT12	
0				ON	ON	PT14	
G			ON	ON	ON	PT15	
		ON	OFF	-	-	BUN	
		OFF	ON	-	_	STOP	
	2	-	-	ON	-	HOLD ON	
		-	_	OFF	-	HOLD OFF	
		-	-	-	ON	STEP ON	
		ON	-	-	-	RUN	
		OFF	-	-	-	STOP	
		-	OFF	OFF	OFF	PT menual	
		-	ON	OFF	OFF	PT1	
	3	-	OFF	ON	OFF	PT2	
		-	ON	ON	OFF	PT3	
		-	OFF	OFF	ON	PT4	
		-	ON	OFF	ON	PT5	
		-	OFF	ON	ON	PT6	
		-	ON	ON	ON	PT7	

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 55 / 105

4.5.9 비밀번호변경(PASSWORD	
SETUP MENU 12:54P INPUT DO PTN SUB OUTPUT BIAS SEG ALM RET DI REPEAT INNER RUD TIME SG ALARM FILE ON/OFF	SET KEY를 눌러서 PASSWORD 화면으로 진입합니다. 운전화면으로 복귀하려면 SET KEY를 3초 동안 누르거나 NO KEY 상태가 60초 동안 계속되면 운전화면으로 복귀합니다.
PASSWORD 12:54P	SET KEY를 누르고 UP, DOWN, SHIFT KEY를 눌러서 비밀번호를 변경합니다. 변경완료 후 SET KEY를 눌러서 저장합니다.

A장 출하시의 초기설정치는 "0(ZERO)"입니다. 비밀번호를 변경후에는 비밀번호를 잊지 않도록 주의하시기 바랍니다. ☞ 비밀번호를 잊어버린 경우에는 구입처 또는 당사에 문의하여 서비스를 받으시기 바랍니다. 이 때는 공장출하시의 상태로 모든 데이터가 초기화 됩니다.

기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
PASS	PASSWORD SETTING	0000 ~ 9999	상시표시	ABS	0000	可

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 56 / 105

4.5.10 FILE	EDIT					
SETUP M INPUT D OUTPUT B RET D INNER P ALARM	IENU 12:54P DO PTN SUB BIAS SEG ALM DI REPEAT DU TIME SG IIII ON/OFF	SET KEY를 눌러서 FILE E 운전화면으로 복귀하려면 60초 동안 계속되면 운전:	:DIT 화면으로 ? SET KEY를 3초 화면으로 복귀합	진입합니다. 동안 누르 니다.	거나 NO KEY :	상태가
FILE E SRC PT NO DES PT NO DEL PT NO PT ALL CU RESULT	FILE EDIT 12:54P SRC PT N0: Ø DES PT N0: Ø DES PT N0: Ø DEL PT N0: Ø PT ALL CLR IZ Ø PT ALL CLR : IZ Ø PT ALL CLR IZ Ø PT ALL CLR : IZ Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø<					
기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
SRC PT NO	Source Pattern Number	0 ~ 30	상시표시	ABS	0	可

기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
SRC PT NO	Source Pattern Number	0 ~ 30	상시표시	ABS	0	可
DES PT NO	Destination Pattern Number	0 ~ 30	상시표시	ABS	0	可
EXE	EXECUTE	0, 1	상시표시	ABS	0	可
DEL PT NO	DELETE PATTERN NUMBER	0 ~ 30	상시표시	ABS	0	可
DEL	DELETE	0, 1	상시표시	ABS	0	可
PT ALL CLR	PATTERN ALL CLEAR	0, 1	상시표시	ABS	0	可
RESULT	RESULT	PARA ERR, EXE DONE, PT EMPTY, NO SEG, PT USING	상시표시	ABS	×	不

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 57 / 105

```
SAMWONTECH
```

4.5.11 PTN	SUB					
SETUP M INPUT D OUTPUT B RET D INNER P ALARM F	ENU 12:54P 0 PTN SUB IAS SEG ALM I REPEAT WD TIME SG ILE ON/OFF	SET KEY를 눌러서 PTN SUB 운전화면으로 복귀하려면 SE 60초 동안 계속되면 운전화면	화면으로 진 T KEY를 3초 !으로 복귀합!	입합니다. 동안 누르 니다.	거나 NO KEY {	상태가
PTN SUB PT NO 3	SET 12:54P : 30	PT NO : 설정하고자 하는 PA	TTERN의 번:	호를 지정협	발니다.	
SG PID 001 0 002 0 003 0 004 0 005 0	5.ALM1 2 3 4 0	각 SEG에 적용하고자 하는 F 지정합니다.(PID NO=0시 ZC	PID NO, SEG DNE PID 적용	ALARM 1,)	2, 3, 4를	
기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
PTNO	PATTERN NUMBER	1 ~ 30	산사표사	ABS	0	न
			8/11/1		·	۳J
PID		1~4	SEG 동작	ABS	1	可
PID	PID NUMBER	1~4 0	SEG 동작 ZONE 동작	ABS ABS	1 0	可 可 不
PID S.ALM1	PID NUMBER SEG ALARM 1	1~4 0 0~8	SEG 동작 ZONE 동작 상시표시	ABS ABS ABS	1 0 0	可 可 不 可
PID S.ALM1 S.ALM2	PID NUMBER SEG ALARM 1 SEG ALARM 2	1~4 0 0~8 0~8	SAEAA SEG 동작 ZONE 동작 상시표시 상시표시	ABS ABS ABS ABS	1 0 0 0	可 可 不 可
PID S.ALM1 S.ALM2 S.ALM3	PID NUMBER SEG ALARM 1 SEG ALARM 2 SEG ALARM 3	1~4 0 0~8 0~8 0~8	SALEAN SEG 동작 ZONE 동작 상시표시 상시표시	ABS ABS ABS ABS ABS	1 0 0 0 0	可 可 不 可 可

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 58 / 105

4.5.12 SEG ALM	
SETUP MENU 12:54P INPUT DO PTN SUB OUTPUT BIAS SEG PLA RET DI REPEAT INNER PWD TIME SG ALARM FILE ON/OFF	SET KEY를 눌러서 SEG ALM 화면으로 진입합니다. 운전화면으로 복귀하려면 SET KEY를 3초 동안 누르거나 NO KEY 상태가 60초 동안 계속되면 운전화면으로 복귀합니다.
S.ALM SIGNAL1 12:54P KIND : CH.F POINT : 150.00 c HYS : 1.00 c DELAY.TM : 00.00 M.S	KIND : 경보종류를 설정합니다. POINT : 경보장을 설정합니다. HYS : 경보동작시의 HYSTERESIS를 설정합니다. DELAY.TM : ALARM 출력지연시간으로 지연시키고자 하는 시간을 설정합니다. SEG ALARM SIGNAL 1~8 화면이 있습니다. PROG RUN시에만 PTN SUB에서 설정한 대로 ALARM이 발생합니다.

기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
KIND	ALARM KIND	OFF, AH.F, AL.F, DH.F, DL.F, DH.R, DL.R, DO.F, DI.F, AH.R, AL.R	상시표시	ABS	AH.F	可
ROINT		EU(-100.0~100.0%)	설정치 상한동작시	EU	EU(100.0%)	可
POINT			설정치 하한동작시	EU	EU(0.0%)	可
HIGH DEV.	HIGH DEVIATION	EUS(-100.0%)~EUS(100.0%)	편차동작시	EUS	EU(100.0%)	可
LOW DEV.	LOW DEVIATION	EUS(-100.0%)~EUS(100.0%)	편차동작시	EUS	EUS(0.0%)	可
HYS	ALARM HYSTERESIS	EUS(0.0~100.0%)	상시표시	EUS	EUS(0.5%)	可
DELAY.TM	DELAY TIME	00.00~99.59 MM.SS	상시표시	TIME	00.00 MM.SS	可

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 59 / 105

```
SAMWONTECH
```

4.5.13 REPE/	41						
SETUP M INPUT D OUTPUT B RET D INNER P ALARM F	ENU 12:54P O PTN SUB IAS SEG ALM I REPEAT WD TIME SG ILE ON/OFF	S 1 6	ET KEY를 눌러서 REPEAT . 2전화면으로 복귀하려면 SE 0초 동안 계속되면 운전화면	화면으로 진원 T KEY를 3초 으로 복귀합	입합니다. 동안 누르 니다.	거나 NO KEY a	상태가
PATTERN PT NO LINK PT PT RPT PT E.MOD	RPT 12:54P : 39 : 0 : 1 E: RESET	Z ⊼ P	t PATTERN에 대한 반복(PT]정합니다. T E.MODE : PATTERN 종료 - RESET : PT END 됩니다. - HOLD : 마지막 SEG SH - FIX : PATTERN 종료 - LINK : PATTERN 종료 - PATTERN 대로 5	RPT)휫수를 신 운전 MO 에서 HOLD ફ 후 FIX MODI 후 LINK PAT 운전합니다.	설정하고 DE를 결정 립니다. E로 돌아가 TERN에서	LINK PATTERN 합니다. RUN됩니다. 설정한	15
SEGMENT NO S.SEG 1 0 2 0 3 0	RPT 12:54P E.SEG R.CNT 0 0 0 0	오슬	상 지정된 PATTERN의 각 성장하고 시작 SEG와 끝 SEC	SEGMENT에 3를 지정합니	대한 반복 다.	(R.CNT)횟수를	
4 0	0 0						
4 0 기호	000 Parameter		설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
기호 PTNO	Parameter PATTERN NUMBE	IR	설정범위 1 ~ 30	표시조건 상시표시	단 위 ABS	초기치 1	EDIT न
4 Ø 기호 PTNO LINK PT PTNO	Parameter PATTERN NUMBE LINK PATTERN	IR III	설정범위 1 ~ 30 0 ~ 30	표시조건 상시표시 상시표시	단 위 ABS ABS	초기치 1 0	EDIT न न
기호 PTNO LINK PT PT RPT	Parameter PATTERN NUMBE LINK PATTERN PATTERN RPT NO	R D	설정범위 1 ~ 30 0 ~ 30 0 ~ 999	표시조건 상시표시 상시표시 상시표시	단 위 ABS ABS ABS	초기치 1 0 1	EDIT न न
I I PTNO LINK PT PT RPT PT E.MODE	Parameter PATTERN NUMBE LINK PATTERN PATTERN RPT NO PATTERN END MO	R DE	설정범위 1 ~ 30 0 ~ 30 0 ~ 999 RESET, HOLD, FIX, LINK	표시조건 상시표시 상시표시 상시표시 상시표시	단 위 ABS ABS ABS ABS	초기치 1 0 1 RESET	EDIT न न न
I I PTNO LINK PT PT RPT PT E.MODE NO	Parameter PATTERN NUMBE LINK PATTERN PATTERN RPT NO PATTERN END MO REPEAT NUMBER	DE R	설정범위 1 ~ 30 0 ~ 30 0 ~ 999 RESET, HOLD, FIX, LINK 1 ~ 4	표시조건 상시표시 상시표시 상시표시 상시표시 상시표시	단 위 ABS ABS ABS ABS ABS	초기치 1 0 1 RESET ×	EDIT 可 可 可 不
4 Ø PTNO LINK PT PT RPT PT E.MODE NO S.SEG	Parameter PATTERN NUMBE LINK PATTERN PATTERN RND MO REPEAT NUMBER START SEGMENT	DE T	설정범위 1 ~ 30 0 ~ 30 0 ~ 999 RESET, HOLD, FIX, LINK 1 ~ 4 0 ~ 100	표시조건 상시표시 상시표시 상시표시 상시표시 상시표시 상시표시	단 위 ABS ABS ABS ABS ABS ABS	초기치 1 0 1 RESET × 0	EDIT 可 可 可 不 可
4 9 PTNO LINK PT PT RPT PT RPT PT E.MODE NO S.SEG E.SEG	Parameter PATTERN NUMBE LINK PATTERN PATTERN RPT NO PATTERN END MO REPEAT NUMBER START SEGMENT END SEGMENT	R DE R	설정범위 1 ~ 30 0 ~ 30 0 ~ 999 RESET, HOLD, FIX, LINK 1 ~ 4 0 ~ 100 0 ~ 100	표시조건 상시표시 상시표시 상시표시 상시표시 상시표시 상시표시 상시표시	단위 ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS	초기치 1 0 1 RESET × 0 0	EDIT 可 可 可 不 可 可

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 60 / 105

4.5.14 TIME SIG SETUP ME INPUT DO OUTPUT BI RET DI INNER PW ALARM FI	GNAL NU 12:54P PTN SUB AS SEG ALM REPEAT D TIME SG LE ON/OFF	SET KEY를 눌러서 TIME SIGN 운전화면으로 복귀하려면 SET 50초 동안 계속되면 운전화면의	IAL 화면으로 KEY를 3초 등 으로 복귀합니	진입합니(동안 누르가 다.	다. I나 NO KEY 상	태가
NO ON.TM 0 TS OFF 1 TS ON 2 33133 3 00.00 4 00.00	0FF.TM TS 0FF TS 0N 00.00 00.00 00.00	Image: Signal Old Time Signal Old Tim				
기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
ON.TM	ON TIME	00.00~99.59 (TMU)	상시표시	TIME	00.00 H.M	可
OFF.TM	OFF TIME	00.00~99.59 (TMU)	상시표시	TIME	00.00 H.M	可

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 61 / 105

```
SAMWONTECH
```

4.5.15 ON/OFF설정	
SETUP MENU 12:54P INPUT DO PTN SUB OUTPUT BIAS SEG ALM RET DI REPEAT INNER PWD TIME SG ALARM FILE ON/OFF	ON/OFF 설정화면으로 전환합니다. SET KEY를 눌러서 ON/OFF 화면으로 진입합니다.
ON∠OFF T1 12:54P HIGH.SP ■50.0 ° MIDDLE.SP: -50.0 ° LOW.SP -50.0 ° HIGH.DIFF: 0.0 ° LOW.DIFF: 0.0 °	온도촉 ON/OFF T1 MODE 화면입니다. HIGH.SP : ON/OFF 동작에서 HIGH SP를 설정합니다. HIGH.DIFF : HIGH 구간에서 동작 POINT를 설정합니다. MIDDLE.SP : ON/OFF 동작에서 MIDDLE SP를 설정합니다. LOW.SP : ON/OFF 동작에서 LOW SP를 설정합니다. LOW.DIFF : LOW 구간에서 동작 POINT를 설정합니다.
ON/OFF T2 12:54P HIGH.SP -50.0 c MIDDLE.SP: -50.0 c LOW.SP -50.0 c HIGH.DIFF: 0.0 c LOW.DIFF: 0.0 c	온도촉 ON/OFF T2 MODE 화면입니다. HIGH.SP : ON/OFF 동작에서 HIGH SP를 설정합니다. HIGH.DIFF : HIGH 구간에서 동작 POINT를 설정합니다. MIDDLE.SP : ON/OFF 동작에서 MIDDLE SP를 설정합니다. LOW.SP : ON/OFF 동작에서 LOW SP를 설정합니다. LOW.DIFF : LOW 구간에서 동작 POINT를 설정합니다.
ON/OFF T3 12:54P HIGH.SP -50.0 c MIDDLE.SP: -50.0 c LOW.SP -50.0 c HIGH.DIFF: 0.0 c LOW.DIFF: 0.0 c	온도촉 ON/OFF T3 MODE 화면입니다. HIGH.SP : ON/OFF 동작에서 HIGH SP를 설정합니다. HIGH.DIFF : HIGH 구간에서 동작 POINT를 설정합니다. MIDDLE.SP : ON/OFF 동작에서 MIDDLE SP를 설정합니다. LOW.SP : ON/OFF 동작에서 LOW SP를 설정합니다. LOW.DIFF : LOW 구간에서 동작 POINT를 설정합니다.
ON∕OFF T4 12:54P HIGH.SP ■30.00 c MIDDLE.SP -50.00 c LOW.SP -50.00 c HIGH.DIFF 0.00 c LOW.DIFF 0.00 c	온도촉 ON/OFF T4 MODE 화면입니다. HIGH.SP : ON/OFF 동작에서 HIGH SP를 설정합니다. HIGH.DIFF : HIGH 구간에서 동작 POINT를 설정합니다. MIDDLE SP : ON/OFF 동작에서 MIDDLE SP를 설정합니다. LOW.SP : ON/OFF 동작에서 LOW SP를 설정합니다. LOW.DIFF : LOW 구간에서 동작 POINT를 설정합니다.

NOTE 반드시 HIGH.SP 부터 변경해야만 합니다.

기 호	Parameter	설정범위	표시조건	단 위	초기치	EDIT
LOW.SP	LOW SP	EU(0.0~100.0%)	상시표시	EU	EU(0.0%)	可
MIDDLE.SP	MIDDLE SP	RL≤LOW.SP <middle.sp< td=""><td>상시표시</td><td>EU</td><td>EU(0.0%)</td><td>可</td></middle.sp<>	상시표시	EU	EU(0.0%)	可
HIGH.SP	HIGH SP	<high.sp≤rh< td=""><td>상시표시</td><td>EU</td><td>EU(0.0%)</td><td>न</td></high.sp≤rh<>	상시표시	EU	EU(0.0%)	न
HIGH.DIFF	HIGH DIFFERENCE	EUS(0.0 ~ 10.0%)	상시표시	EUS	EUS(0.0%)	可
LOW.DIFF	LOW DIFFERENCE	EUS(0.0 ~ 10.0%)	상시표시	EUS	EUS(0.0%)	可

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 62 / 105



12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 63 / 105

4.6 TROUBLE 대책		
TROUBLE 12 ERROR 01 : C ERROR 02 : WF	:54P)K IRN	본 제품을 적용하는 시스템에 이상이 발생(DI3~DI4)한 경우, 다음과 같은 TROUBLE화면이 나타나고 TROUBLE내용에 "WARN"이라는 메시지가 나타납니다. 이상이 생긴 TROUBLE 내용이 해결되지 않은 상태에서 운전을 계속하면 다시 TROUBLE화면이 나타납니다. TROUBLE 발생시 운전상태는 STOP으로 전환됩니다.
OCCUR TIME: 12:5	i4P	

NOTE TROUBLE(DI ERROR) NAME의 변경은 4.5.8 DI 를 참조하여 주십시오.



① SET KEY를 누르면 BUZZER STOP 됩니다.

② SET KEY를 제외한 나머지 KEY를 누르면 TROUBLE 화면 RESET 됩니다.

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 64 / 105

5. 제품의 설치

5.1 외형치수 및 PANEL CUTTING 치수







12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 65 / 105



1) 설치하고자 하는 PANEL을 CUT합니다.(5.1 PANEL CUTTING 치수 참조) 2) 상기 그림과 같이 본 제품을 본체의 후면부터 설치구멍에 삽입합니다. 3) 본체 좌,우에 고정마운트를 이용하여 본체를 고정합니다. (드라이버 사용)



12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 66 / 105

5.3 전원선 권장 사양

비닐절연전선 KSC 3304 0.9~2.0 ㎜

5.4 단자 권장 사양

그림과 같은 M3.5 SCREW에 적합한 절연 슬리브(SLEEVE)가 부착된 압착단자를 사용하여 주십시오.



주의: 단자부 볼트조임시 토오크는 0.8 N·m이하입니다.



CAUTION 실

사용하지 않는 단자에 접속을 하는 경우에는 시스템의 손상이나 오동작 등 이상동작이 발생할 수 있으므로 결선하지 않도록 주의하여 주십시오.

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 67 / 105

5.5 단자배치 및 외부결선도



12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 68 / 105

5.6 접지 및 전원배선



5.7 측정입력(ANALOG INPUT)배선



(다) 직류전류 입력(DC CURRENT INPUT)



(나) 직류전압 입력(DC VOLTAGE INPUT)



12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 69 / 105

5.8 제어출력(ANALOG OUTPUT)배선



12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 70 / 105

5.9 외부접점출력(RELAY)배선

-O RLY_NO -О сом SP790

감전될 위험이 있으므로 외부접점출력을 배선할 경우. 반드시 SP790의 본체 전원 및 외부공급전원을 OFF하여 주십시오.

5.10 외부접점출력(OPEN COLLECTOR : DO) 배선



24V DC 50mA 이하 Ŷ

5.11 외부접점입력(DI)배선

- 외부접점은 무전압접점(RELAY접점 등)을 사용하여 주십시오. 무전압접점은 OFF시 단자전압(약 5V)과 ON시의 전류(약 1mA)에 대하여, 충분히 개폐능력이 있는 것을
- 사용하여 주십시오. 오픈콜렉타(OPEN COLLECTOR)를 사용할 때에는, 접점ON시의 양단전압이 2V 이하, 접점ON시의 누설 전류가 100µA 이하의 것을 사용하여 주십시오.



12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 71 / 105
5.12 보조 RELAY의 사용

■ 보조 RELAY와 SOLENOIDE VALVE와 같은 INDUCTANCE(L) 부하를 사용하는 경우에는, 오동작 및 RELAY 고장의 원인이 되므로 반드시 SPARKS 제거용의 SURGE SUPPRESSOR 회로로 하여 CR FILTER (AC 사용시) 또는 DIODE (DC 사용시)를 병렬로 삽입하여 주십시오.
 ■ CR FILTER 권장품 ▶ 성호전자 ■ BSE104R120 25V (0.1µ+120Ω) ▶ HANA PARTS CO. ■ HN2EAC ▶ 松尾電機(株) ■ CR UNIT 953, 955 etc ▶ (株)指月電機製作所 ■ SKV, SKVB etc ▶ 信英通信工業(株) ■ CR-CFS, CR-U etc
지황부하가 본 제품의 Spec(사양)을 OVER시에는, 보조 RELAY를 사용하여 부하를 ON/OFF하여 주십시오.
(가) DC RELAY의 경우 외부직류전원



12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 72 / 105

1. 통신 사양

SP790의 통신은 RS485에 의한 반2중(Half-Duplex)방식의 2선식으로 이루어 지며, PC등 상위 컴퓨터와의 통신은 준비된 프로토콜(Protocol)을 사용하여 최대 31대 까지 연결하는 것이 가능합니다.



SP790에는 통신시 사용하는 파라메타가 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

파라메타(PARAMETER)	설정치	내 용
	0	기본 프로토콜
	1	기본 프로토콜 + Check Sum
프로토콜(PROTOCOL)	2	MODBUS ASCII
	3	MODBUS RTU
	4	SYNC MASTER
	5	19200 bps
	4	9600 bps
통신속도(BPS)	3	4800 bps
	2	2400 bps
	1	1200 bps
	0	None Parity(패리티 없음)
패리티(PARITY)	1	Even Parity(우수/짝수 패리티)
	2	Odd Parity(기수/홀수 패리티)
	8	8 bits
	7	7 bits
기기번호(ADDRESS)	1~99	통신 기기번호(Address)
응답시간(RESPONSE)	0~10	응답시간(=처리시간+RESPONSE*10msec)

■ 공장 출하시의 통신관련 파라메타 기본값

 PROTOCOL BPS PARITY DATA LENGTH ADDRESS RESPONSE 	: 1(기본 프로토콜 + Check Sum) : 4(9600 bps) : 0(None Parity) : 8(8 bits) : 1 : 0(처리시간 + 10 msec)
---	--

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 73 / 105



SP790과 상위 통신 장비간의 배선은 다음과 같습니다.

2.1 RS485의 SP790 단자대 연결



■ SLAVE측(SP790)은 최대 31대까지 멀티드롭(MULTIDROP)접속이 가능합니다.

■ 통신로의 양단에 있는 자국 또는 친국에는 반드시 종단저항(200Ω 1/4W)을 접속하여 주십시오.

값 감전될 위험이 있으므로 통신을 배선할 경우, 반드시 SP790의 본체 전원 및 외부공급 전원을 OFF하여 주십시오.

Page. 74 / 105

3. 통신 COMMAND

3.1 통신 Command의 구성

상위 통신 장비에서 SP790으로 송신하는 통신 Command의 기본 형태는 다음과 같습니다.

1	2	3	4	5	6	7	8
S						С	L
Т	ADDRESS	COMMAND	,	COMMAND의 규칙에 따른 데이터	SUM		
х						R	F

① 통신 Command 시작 문자

Ascii 문자인 STX(Start of Text)로 코드값 0x02를 갖으며 통신 Command의 시작을 표시.

2 ADDRESS

통신을 하고자 하는 SP790의 기기 번호인 ADDRESS를 표시.

3 COMMAND

통신을 위한 COMMAND (3.2~3.9절 참조).

④ 구분자

콤마(',')로 Command 및 데이터를 분리하는 구분자를 표시.

⑤ 데이터부

통신 Command의 규칙에 따른 일정 형식의 문자열을 표시.

6 Check Sum

STX 다음 문자에서 SUM 이전 까지의 각문자를 Ascii 코드로 모두 더하여 하위 2-byte를 16진수 로 표시하며 SP790의 PROTOCOL이 '1'인 기본 프로토콜 + Check Sum일 경우에만 사용.

⑦, ⑧ 종단문자

통신 Command의 끝을 표시하는 Ascii 코드로 CR(0x0D), LF(0x0A)로 표시.

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 75 / 105

3.2 통신 Command의 종류

SP790의 통신 Command에는 SP790의 정보를 읽어오는 자기 정보 Command와 SP790의 각종 정보를 읽어오거나 쓸 수 있는 Read/Write Command가 있습니다.

① 자기 정보 Command

COMMAND	내 용
AMI	SP790 모델명 및 Version 표시

2 Read/Write Command

COMMAND	내 용
RSD	D-Register의 연속 Read
RRD	D-Register의 Random Read
WSD	D-Register의 연속 Write
WRD	D-Register의 Random Write
STD	D-Register의 Random 등록
CLD	STD에서 등록된 D-Register의 Call

각 Command는 32개 까지의 D-Register를 읽거나 쓸 수 있으며, STD/CLD의 경우 전원 Off시 등록된 내용이 초기화 되므로 전원이 다시 On되면 재등록 하여야 합니다.

3.3 Error Response

통신중 Error가 발생 했을 경우 SP790에서 다음과 같이 송신합니다.

Byte 수	1	2	2	2	2	1	1
	S					С	L
내 용	Т	Address	NG	숫자 2개	SUM		
	х					R	F

SUM은 PROTOCOL이 '1'인 경우에만 사용합니다.

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 76 / 105

3.4 RSD Command

D-Register 상의 일련의 데이터를 읽고자 할 때 사용하는 Command 입니다.

■ 송신 Format

Byte 수	1	2	3	1	2	1	4	2	1	1
	S								С	L
내 용	Т	Addr	RSD	,	개수	,	D-Reg.NO.	SUM		
	Х								R	F

Response

Byte 수	1	2	3	1	2	1	4	1	4	1	
	S										
내 용	Т	Addr	RSD	,	ОК	,	dddd-1	,	dddd-2	,	
	х										

1	4	1	4	2	1	1
	$dddd_{n-1}$		dddd-(p)	SLIM	С	L
,	dddd-(n-1)	,	0000-(n)	50M	R	F

```
- 개수 : 1 ~ 32
```

```
- dddd : 16진수의 소수점 없는 데이터
```

ex) 온도 PV(D0001)에서 온도 SP(D0002)까지의 D-Register를 읽는 경우

- 송신 : [stx]01RSD,02,0001[cr][lf]
- 송신 (Check Sum 포함) : [stx]01RSD,02,0001C5[cr][lf] ([stx] = 0x02, [cr] = 0x0d, [lf] = 0x0a)
- 수신된 PV, SP 값이 각각 50.0, 30.0일 경우 아래와 같이 수신됩니다.
- 수신 : [stx]01RSD,OK,01F4,012C[cr][lf]
- 수신 (Check Sum 포함) :[stx]01RSD,OK,01F4,012C19[cr][lf]

※수신된 16진수 데이터의 PV값을 화면에 디스플레이하기 위해서 변환하는 과정

- ①. 10진수로 변환 : 01F4(16진수) □ 500(10진수)
- ②. 변환한 값에 0.1을 곱한다. : 500 ★ 0.1 □ 50.0

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 77 / 105

3.5 RRD Command

D-Register 상의 Random한 데이터를 읽고자 할 때 사용하는 Command 입니다.

■ 송신 Format

Byte 수	1	2	3	1	2	1	4	1	4	1	
	S										
내 용	Т	Addr	RRD	,	개수	,	D-Reg.No1	,	D-Reg.No2	,	
	Х										

1	4	1	4	2	1	1
	D = Rog No(n-1)		D-Bag Na(a)	SLIM	С	L
,	D-Reg.110(11-1)	,	D-Reg.NO(II)	301	R	F

Response

Byte 수	1	2	3	1	2	1	4	1	4	1	
	S										
내 용	Т	Addr	RRD	,	ОК	,	dddd-1	,	dddd-2	,	
	х										

1	4	1	4	2	1	1
					С	L
,	dddd-(n-T)	,	dddd-(n)	SUM	R	F

- 개수 : 1 ~ 32

- dddd : 16진수의 소수점 없는 데이터

ex) PV(D0001), SP(D0002)의 D-Register를 읽는 경우

- 송신 : [stx]01RRD,02,0001,0002[cr][lf]

- 송신 (Check Sum 포함) : [stx]01RRD,02,0001,0002B2[cr][lf]

D0001의 값이 50.0이고 D0002의 값이 30.0일 경우

- 수신 : [stx]01RRD,OK,01F4,012C[cr][lf]

- 수신 (Check Sum 포함) : [stx]01RRD,OK,01F4,012C18[cr][lf]

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 78 / 105

3.6 WSD Command

D-Register 상의 일련의 데이터를 쓰고자 할 때 사용하는 Command 입니다.

■ 송신 Format

Byte 수	1	2	3	1	2	1	4	1	4	1	
	S										
내 용	Т	Addr	WSD	,	개수	,	D-Reg.No1	,	D-Reg.No2	,	
	Х										

1	4	1	4	2	1	1
					С	L
,	D-Reg.No(n-1)	,	D-Reg.No(n)	SUM	R	F

Response

Byte 수	1	2	3	1	2	2	1	1
	S						С	L
내 용	Т	Addr	WSD	,	ОК	SUM		
	х						R	F

- 개수 : 1 ~ 32

- dddd : 16진수의 소수점 없는 데이터

ex) SP1(D0201), SP2(D0202)에 데이터를 쓸 경우

- SP1 설정 : 50.0 ℃ -> 소수점제거(500) -> 16진수화(0x01F4)
- SP2 설정 : 80.0 ℃ -> 소수점제거(800) -> 16진수화(0x0320)

- 송신 : [stx]01WSD,02,0201,01F4,0320[cr][lf]

- 송신 (Check Sum 포함) : [stx]01WSD,02,0102,01F4,0320C4[cr][lf]

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 79 / 105

3.7 WRD Command

D-Register 상의 Random한 데이터를 쓰고자 할 때 사용하는 Command 입니다.

■ 송신 Format

Byte 수	1	2	3	1	2	1	4	1	4	1	
	S										
내 용	Т	Addr	WRD	,	개수	,	D-Reg.No1	,	D-Reg.No2	,	
	Х										

[1	4	1	4	2	1	1
						С	L
	,	D-Reg.No(n-I)	,	D-Reg.No(n)	SUM	R	F

Response

Byte 수	1	2	3	1	2	2	1	1
	S						С	L
내 용	Т	Addr	WRD	,	ОК	SUM		
	х						R	F

- 개수 : 1 ~ 32

- dddd : 16진수의 소수점 없는 데이터

ex) SP1(D0201), SP4(D0204)에 데이터를 쓸 경우

- SP1 설정 : 50.0 ℃ -> 소수점제거(500) -> 16진수화(0x01F4)
- SP4 설정 : 0.5 ℃ -> 소수점제거(5) -> 16진수화(0x0005)

- 송신 : [stx]01WRD,02,0201,01F4,0204,0005[cr][lf]

- 송신 (Check Sum 포함) : [stx]01WRD,02,0201,01F4,0204,0005B5[cr][lf]

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 80 / 105

3.8 STD Command

SP790에 미리 원하는 D-Register를 등록 시키는 Command 입니다.

■ 송신 Format

Byte 수	1	2	3	1	2	1	4	1	4	1	
	S										
내 용	Т	Addr	STD	,	개수	,	D-Reg.No1	,	D-Reg.No2	,	
	Х										

	1	4	1	4	2	1	1
ſ					0	С	L
	,	D-Reg.No(n-1)	,	D-Reg.No(n)	50M	R	F

Response

Byte 수	1	2	3	1	2	2	1	1
	S						С	L
내 용	Т	Addr	STD	,	OK	SUM		
	х						R	F

- 개수 : 1 ~ 32

ex) PV(D0001), SP(D0002)를 등록하는 경우

- 송신 : [stx]01STD,02,0001,0002[cr][lf]

- 송신 (Check Sum 포함) : [stx]01STD,02,0001,0002B5[cr][lf]

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 81 / 105

3.9 CLD Command

SP790에 STD Command로 미리 등록된 D-Register를 읽어오는 Command 입니다.

■ 송신 Format

Byte 수	1	2	3	2	1	1
	S				С	L
내 용	Т	Addr	CLD	SUM		
	х				R	F

Response

Byte 수	1	2	3	1	2	1	4	1	4	1	
	S										
내 용	Т	Addr	CLD	,	ОК	,	dddd-1	,	dddd-2	,	
	х										

1	4	1	4	2	1	1
	dddd (m. 1)		alalala (m)	CUM.	С	L
,	0000-(N-T)	,	aaaa–(n)	50M	R	F

- 개수 : 1 ~ 32

- dddd : 16진수의 소수점 없는 데이터

ex) STD Command로 미리 등록한 D-Register를 읽어오는 경우

- 송신 : [stx]01CLD[cr][lf]

- 송신 (Check Sum 포함) : [stx]01CLD34[cr][lf]

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 82 / 105



SP790의 MODBUS 통신은 ASCII(COM.P = '3')와 RTU(COM.P = '4') 모드 두가지가 있습니다.

① 데이터 Format

내용	ASCII	RTU
통신선두문자	:(콜론)	없음
통신종단문자	CR+LF	없음
데이터길이	7-bits(고정)	8-bits(고정)
데이터형식	ASCII	Binary
Error 검출	LRC (Longitudinal Redundancy Check)	CRC-16 (Cyclic Redundancy Check)
데이터시간간격	1초 이하	24-bit 시간 이하

② Frame의 구성

선두문자	통신주소	기능코드	데이터	CRC Check	종단문자
1문자	2문자	2문자	N문자	2문자	2문자(CR+LF)

- Modbus RTU

선두문자	통신주소	기능코드	데이터	CRC Check	종단문자
없음	8-bits	8-bits	n * 8-bits	16-bits	없음

Page. 83 / 105

4.1 통신 기능코드(Function Code)

SP790의 MODBUS 통신 기능코드에는 D-Register의 내용을 Read/Write 할 수 있는 기능코드와 Loop-Back 검출 기능코드로 구성되어 있습니다.

기능코드	내용	
03	D-Register 연속 Read	
06	단일 D-Register Write	
08 Diagnostics(Loop-Back Test)		
16 D-Register 연속 Write		

① 기능코드 - 03

기능코드-03은 연속된 D-Register의 내용을 최대 32개 까지 Read 할 수 있습니다.

Frame Format

내용	ASCII	RTU
통신선두문자	:(콜론)	없음
통신주소	2문자	8-bits
기능코드-03	2문자	8-bits
D-Register Hi	2문자	8-bits
D-Register Lo	2문자	8-bits
읽을 개수 Hi	2문자	8-bits
읽을 개수 Lo	2문자	8-bits
Error 검출	2문자	16-bits
통신종단문자	2문자(CR+LF)	없음

Response Format

내용	ASCII	RTU
통신선두문자	:(콜론)	없음
통신주소	2문자	8-bits
기능코드-03	2문자	8-bits
데이터 Byte 수	2문자	8-bits
GIOIEI-1 Hi	2문자	8-bits
데이터-1 Lo	2문자	8-bits
데이터-n Hi	2문자	8-bits
데이터-n Lo	2문자	8-bits
Error 검출	2문자	16-bits
통신종단문자	2문자(CR+LF)	없음

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 84 / 105

② 기능코드 - 06

기능코드-06은 D-Register의 내용을 1개 Write 할 수 있습니다.

Frame Format

내용	ASCII	RTU
통신선두문자	:(콜론)	없음
통신주소	2문자	8-bits
기능코드-06	2문자	8-bits
D-Register Hi	2문자	8-bits
D-Register Lo	2문자	8-bits
Write Data Hi	2문자	8-bits
Write Data Lo	2문자	8-bits
Error 검출	2문자	16-bits
통신종단문자	2문자(CR+LF)	없음

Response Format

내용	ASCII	RTU
통신선두문자	:(콜론)	없음
통신주소	2문자	8-bits
기능코드-06	2문자	8-bits
D-Register Hi	2문자	8-bits
D-Register Lo	2문자	8-bits
Write Data Hi	2문자	8-bits
Write Data Lo	2문자	8-bits
Error 검출	2문자	16-bits
통신종단문자	2문자(CR+LF)	없음

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 85 / 105

③ 기능코드 - 08

기능코드- 08은 자기진단용으로 사용 됩니다.

내용	ASCII	RTU
통신선두문자	:(콜론)	없음
통신주소	2문자	8-bits
기능코드-08	2문자	8-bits
진단코드 Hi	2문자	8-bits
진단코드 Lo	2문자	8-bits
데이터Hi	2문자	8-bits
데이터 Lo	2문자	8-bits
Error 검출	2문자	16-bits
통신종단문자	2문자(CR+LF)	없음

내용	ASCII	RTU
통신선두문자	:(콜론)	없음
통신주소	2문자	8-bits
기능코드-08	2문자	8-bits
진단코드 Hi	2문자	8-bits
진단코드 Lo	2문자	8-bits
데이터 Hi	2문자	8-bits
데이터 Lo	2문자	8-bits
Error 검출	2문자	16-bits
통신종단문자	2문자(CR+LF)	없음

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 86 / 105

④ 기능코드 - 16

기능코드-16은 연속된 D-Register의 내용을 최대 32개 까지 Write 할 수 있습니다.

Frame Format

rameronnat		
내용	ASCII	RTU
통신선두문자	:(콜론)	없음
통신주소	2문자	8-bits
기능코드-16	2문자	8-bits
D-Register Hi	2문자	8-bits
D-Register Lo	2문자	8-bits
Write 개수 Hi	2문자	8-bits
Write 개수 Lo	2문자	8-bits
데이터 Byte 수	2문자	8-bits
데이터-1 Hi	2문자	8-bits
데이터-1 Lo	2문자	8-bits
데이터-n Hi	2문자	8-bits
데이터-nLo	2문자	8-bits
Error 검출	2문자	16-bits
통신종단문자	2문자(CR+LF)	없음

Response Format

내용	ASCII	RTU
통신선두문자	:(콜론)	없음
통신주소	2문자	8-bits
기능코드-16	2문자	8-bits
D-Register Hi	2문자	8-bits
D-Register Lo	2문자	8-bits
Write 개수 Hi	2문자	8-bits
Write 개수 Lo	2문자	8-bits
Error 검출	2문자	16-bits
통신종단문자	2문자(CR+LF)	없음

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 87 / 105

5. SYNC 통신

SYNC 통신은 Master로 설정된 Controller(COM.P='4')가 운전 정보(Run/Stop, SP)를 Slave로 설정된 Controller(COM.P='5')에 송신하여 Master와 Slave Controller의 운전 상태를 동기화 시킵니다.

5.1 SYNC-Master

- ① SYNC-Master 모델
- SYNC-Master는 SP790 입니다.
- ② 송신 Frame

SYNC,a,b,c[CR][LF]

항목	내 용
а	STOP(0) / RUN(1)
b	현재의 SP치(소수점이 있을시 포함)
с	Check Sum

5.2 SYNC-Slave

① SYNC-Slave 모델

SYNC-Slave로 설정 가능한 모델은 ST590, ST580, ST570, ST560, ST540 입니다.

② SYNC-Slave 설정

SYNC-Slave 상태를 설정하기 위해서는 COM.P를 '5'로 설정 한 후 SPSL을 'C.SP'(5)로 설정합니다.

※ 수신된 Frame에 대해서는 응답하지 않는다(No Response).

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 88 / 105

6. BROADCAST MODE

Broadcast Mode는 상위 Computer에서 연결된 모든 SP790에 같은 통신 Command를 송신하여 동일한 작업을 동시에 수행하도록 한다. 이때 하위의 SP790은 Response를 보내지 않습니다.

Broadcast Mode로 통신하기 위해서는 통신 Frame의 Address 부분을 '00'으로 하여 사용하고자 하는 통신 Command를 작성합니다.

- ※ 일반 Command 중 Write 관련 Command에만 적용됩니다.
- ※ 프로토콜 중 '표준프로토콜', '표준 프로토콜+Check Sum', 'Modbus ASCII', 'Modbus RTU'에만 적용이 가능합니다.

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 89 / 105



7.1 PROGRAM

PROGRAM 그룹은 통신으로 프로그램 패턴을 작성하기 위한 D-Register로 구성되어 있습니다. 프로그램 패턴은 세그먼트 번호를 변경해 가면서 한번에 한 세그먼트씩 SP790에 설정해야 합니다.

※ 프로그램 패턴 설정 관련 D-Register

D-Reg.	기 호	설정치	내용
D1000	P_PTNO	1~30	Read 또는 Write할 프로그램 패턴의 번호 설정
D1001	D1001 DEST_PTNO 1~30		패턴 Copy시 Copy될 프로그램 패턴의 번호 설정
D1002	P_SETNO	0	D1018~D1034의 위치에 Read 또는 Write할 때 설정
01002		1~100	Read 또는 Write할 세그먼트 번호 설정
		1	INIT : D1000~D1004의 내용 '0'으로 초기화
		2	READ : D1000과 D1002에 설정된 내용으로 Read
		3	WRITE : D1000과 D1002에 설정된 내용으로 Write
D1003	TRICCER	4	PT COPY : D1000에 설정된 패턴을 D1001의 패턴번호로 복사
01003	INIGGEN	5	PT DEL : D1000에 설정된 패턴을 삭제
		6	SEG INSERT : D1000과 D1002에 설정된 세그먼트에 삽입
		7	SEG DELETE : D1000과 D1002에 설정된 세그먼트에 삭제
		8	ALL PT : D1000에 설정된 내용을 D1500 이하에 표시
		0	FULL : SP790에 패턴 또는 세그먼트 수가 제한 초과
		1	DONE : D1003(TRIGGER) 명령이 정상적으로 처리됨
		2	PT EMPTY : 해당 패턴에 설정된 내용이 없슴
D1004	ANSWER	3	SEG EMPTY : 해당 세그먼트에 설정된 내용이 없음
		4	PT RUN : SP7900 PROG RUN 상태
		5	PARA ERROR : D1000~D1003의 설정 오류
		6	PT USED : 해당 패턴이 현재 PROG RUN 상태
D1010	TEMP_TSP	-	Read 또는 Write할 온도측 목표 설정치(TSP)
D1011	SEG_TIME	I	Read 또는 Write할 세그먼트 설정 시간
D1012	TS1	-	Read 또는 Write할 Time Signal 1 설정치
D1013	TS2	-	Read 또는 Write할 Time Signal 2 설정치
D1014	TS3	I	Read 또는 Write할 Time Signal 3 설정치
D1015	TS4	1	Read 또는 Write할 Time Signal 4 설정치
D1016	TS5	-	Read 또는 Write할 Time Signal 5 설정치
D1040	PID	I	Read 또는 Write할 PID 설정치
D1041	SEG_ALM1	-	Read 또는 Write할 Seg Alarm 1 설정치
D1042	SEG_ALM2	-	Read 또는 Write할 Seg Alarm 2 설정치
D1043	SEG_ALM3	-	Read 또는 Write할 Seg Alarm 3 설정치
D1044	SEG_ALM4	-	Read 또는 Write할 Seg Alarm 4 설정치

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 90 / 105

7.2 프로그램 패턴 읽기

SP790에 설정된 프로그램 패턴을 읽어 오기 위해서는 다음과 같은 순서를 수행 하여야 합니다.

- 1. D1000에 프로그램 패턴 번호를 설정
- 2. D1002에 세그먼트 번호를 설정
- 3. D1003에 READ TRIGGER('2')를 설정
- 4. D1004의 데이터를 읽어 DONE('1')이 될때까지 대기
- 5. D1010~D1016, D1040~D1044에 기록된 데이터를 읽는다.

상기 1~5의 작업은 프로그램 패턴에 설정된 세그먼트 중 하나의 세그먼트를 읽어오는 것입니다. 여러 개의 세그먼트를 읽어 오려면 세그먼트 번호를 변경하여 1~5의 작업을 반복 수행 하면 됩니다. 상기 작업 중 2의 D1002에 '0'으로 설정하여 수행하면 D1018~D1034에 설정된 데이터를 읽어 올 수 있습니다.

7.3 프로그램 패턴 쓰기

SP790에 설정된 프로그램 패턴을 쓰기 위해서는 다음과 같은 순서를 수행 하여야 합니다.

- 1. D1000에 프로그램 패턴 번호를 설정
- 2. D1002에 세그먼트 번호를 설정
- 3. D1010~D1016, D1040~D1044에 기록된 데이터를 설정
- 4. D1003에 WRITE TRIGGER('3')를 설정
- 5. D1004의 데이터를 읽어 DONE('1')이 될때까지 대기
- 상기 1~5의 작업은 프로그램 패턴에 하나의 세그먼트를 쓰는 것입니다.

여러 개의 세그먼트를 SP790에 쓰려면 세그먼트의 번호를 변경하여 1~5의 작업을 반복 수행 하면 됩니다.

- ※ 프로그램 쓰기에서 D1018~D1034의 내용을 설정하려면 반드시 다음의 순서를 수행해야 합니다.
- 1. D1000에 프로그램 패턴 번호를 설정
- 2. D1002에 세그먼트 번호를 '0'으로 설정
- 3. D1003에 READ TRIGGER('2')를 설정
- 4. D1000에 프로그램의 패턴 번호를 설정
- 5. D1002에 세그먼트 번호를 '0'으로 설정
- 6. D1018~D1034에 해당 데이터를 설정
- 7. D1003에 WRITE TRIGGER('3')를 설정
- 8. D1004의 데이터를 읽어 DONE('1')이 될때까지 대기

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 91 / 105

7.4 패턴의 복사/삭제 및 세그먼트의 삽입/삭제

- ※ 프로그램 패턴의 복사
- 1. D1000에 복사할 원본 패턴 번호를 설정
- 2. D1001에 원본 패턴이 복사될 패턴 번호를 설정
- 3. D1003에 PT COPY TRIGGER('4')를 설정
- 4. D1004의 데이터를 읽어 DONE('1')이 될때까지 대기
- ※ 프로그램 패턴의 삭제
- 1. D1000에 삭제할 패턴 번호를 설정
- 2. D1003에 PT DEL TRIGGER('5')를 설정
- 3. D1004의 데이터를 읽어 DONE('1')이 될때까지 대기
- ※ 세그먼트의 삽입
- 1. D1000에 프로그램의 패턴 번호를 설정
- 2. D1002에 삽입할 세그먼트 번호를 설정
- 3. D1010~D1016, D1040~D1044에 세그먼트 데이터를 설정
- 4. D1003에 SEG INSERT TRIGGER('6')를 설정
- 5. D1004의 데이터를 읽어 DONE('1')이 될때까지 대기
- ※ 세그먼트의 삭제
- 1. D1000에 프로그램의 패턴 번호를 설정
- 2. D1002에 삭제할 세그먼트 번호를 설정
- 3. D1003에 SEG DEL TRIGGER('7')를 설정
- 4. D1004의 데이터를 읽어 DONE('1')이 될때까지 대기

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 92 / 105

★ D-Register	0000~0699
--------------	-----------

NO	PROCESS	FUNCTION	SET POINT	RESERVATION	IS	ALARM	PID
NO.	0	100	200	300	400	500	600
0		SET_PTNO	SPSL	RESERVE			
1	NPV	MODE	SP1	N_YEAR	IS1_TYPE	AL1_KIND	1_P
2	NSP		SP2	N_MONTH	IS1_HIGH	AL1_POINT	1_1
3			SP3	N_DAY	IS1_LOW	AL1_HIDEV	1_D
4		OPMODE	SP4	N_HOUR	IS1_BAND	AL1_LOWDEV	1_OH
5		PWRMODE		N_MIN	IS1_DTM	AL1_HYS	1_OL
6	MVOUT	MVOUT		RUN_YEAR		AL1_DTM	1_MR
7	HEAT_MVOUT	A/M		RUN_MONTH		AL1 MODE	
8	COOL_MVOUT	FUZZY		RUN_DAY			
9	PIDNO	AT		RUN_HOUR			
10	NOWSTS	AT ZONE		RUN_MIN			
11		FIX_OF_TIME_S	SPRH	SET_YEAR	IS2_TYPE	AL2_KIND	2_P
12	ISSTS	FIX_OF_TIME_H	SPRL	SET_MONTH	IS2_HIGH	AL2_POINT	2_1
13	TSSTS	FIX_OF_TIME_M	DISL	SET_DAY	IS2_LOW	AL2_HIDEV	2_D
14	ALSTS	UP_SLOPE	DSP_H	SET_HOUR	IS2_BAND	AL2_LOWDEV	2_0H
15		DOWN_SLOPE	DSP_L	SET_MIN	IS2_DTM	AL2_HYS	2_OL
16	DOSTS		TMU			AL2_DTM	2_MR
17		HOLD, OFF/ON				AL2 MODE	
18	DISTS	STEP, OFF/ON					
19							
20	PROC_TIME_H	WAITMD					
21	PROC_TIME_M	WZ			IS3_TYPE	AL3_KIND	3_P
22		WTM			IS3_HIGH	AL3_POINT	3_1
23	S.ALSTS				IS3_LOW	AL3_HIDEV	3_D
24					IS3_BAND	AL3_LOWDEV	3_0H
25	PTNO				IS3_DTM	AL3_HYS	3_OL
26	SEGNO					AL3_DTM	3_MR
27	R_TIME_H					AL3 MODE	
28	R_TIME_M						
29	WAIT_TIME_H						
30	WAIT_TIME_M						
31	N_PT_RPT				IS4_KIND	AL4_TYPE	4_P
32	PT_RPT				IS4_HIGH	AL4_POINT	4_1

Page. 93 / 105

* D-Register 0000~0699

NO	PROCESS	FUNCTION	SET POINT	RESERVATION	IS	ALARM	PID
NO.	0	100	200	300	400	500	600
33	N_SEG_RPT				IS4_LOW	AL4_HIDEV	4_D
34	SEG_RPT				IS4_BAND	AL4_LOWDEV	4_OH
35	P_TEMP_TSP				IS4_DTM	AL4_HYS	4_OL
36	N_TEMP_TSP					AL4_DTM	4_MR
37						AL4 MODE	
38							
39	N_SEG_TIME						
40						S.AL1_KIND	
41						S.AL1_POINT	
42						S.AL1_HIDEV	
43						S.AL1_LOWDEV	
44						S.AL1_HYS	
45						S.AL1_DTM	
46						S.AL2_KIND	
47						S.AL2_POINT	
48						S.AL2_HIDEV	
49						S.AL2_LOWDEV	
50						S.AL2_HYS	
51						S.AL2_DTM	REF_P1
52						S.AL3_KIND	REF_P2
53						S.AL3_POINT	REF_P3
54						S.AL3_HIDEV	
55						S.AL3_LOWDEV	REF_HYS
56						S.AL3_HYS	
57						S.AL3_DTM	
58						S.AL4_KIND	
59						S.AL4_POINT	
60						S.AL4_HIDEV	
61						S.AL4_LOWDEV	1_Pc
62						S.AL4_HYS	1_lc
63						S.AL4_DTM	1_Dc
64						S.AL5_KIND	1_OHc
65						S.AL5_POINT	1_OLc

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 94 / 105

NO	PROCESS	FUNCTION	SET POINT	RESERVATION	IS	ALARM	PID
NO.	0	100	200	300	400	500	600
66						S.AL5_HIDEV	1_DB
67						S.AL5_LOWDEV	
68						S.AL5_HYS	
69						S.AL5_DTM	
70						S.AL6_KIND	
71						S.AL6_POINT	2_Pc
72						S.AL6_HIDEV	2_lc
73						S.AL6_LOWDEV	2_Dc
74						S.AL6_HYS	2_OHc
75						S.AL6_DTM	2_OLc
76						S.AL7_KIND	2_DB
77						S.AL7_POINT	
78						S.AL7_HIDEV	
79						S.AL7_LOWDEV	
80						S.AL7_HYS	
81						S.AL7_DTM	3_Pc
82						S.AL8_KIND	3_lc
83						S.AL8_POINT	3_Dc
84						S.AL8_HIDEV	3_OHc
85						S.AL8_LOWDEV	3_OLc
86						S.AL8_HYS	3_DB
87						S.AL8_DTM	
88							
89							
90							
91							4_Pc
92							4_lc
93							4_Dc
94							4_OHc
95							4_OLc
96							4_DB
97							
98							
99							

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 95 / 105

* D-Register	0700~1399
--------------	-----------

NO	COMM	OUTPUT	INPUT	PROGRAM	BIAS_SET	DO_CONFIG	TS
NO.	700	800	900	1000	1100	1200	1300
0				P_PTNO			
1	COM.P	OT1SL	SEN_GROUP	DEST_PTNO	RL(P)	IS1	TS2_ONTM
2	BAUD	OT2SL	SEN_TYPE	P_SEGNO	P1(P)	IS2	TS2_OFFTM
3	PRTY	OT3SL	SEN_UNIT	TRIGGER	P2(P)	IS3	TS3_ONTM
4	SBIT	OT4SL	BIAS	ANSWER	P3(P)	IS4	TS3_OFFTM
5	DLEN	OT5SL(RELAY)	FILTER		P4(P)	TS1	TS4_ONTM
6	ADDR	SCR1_RNG_SEL			P5(P)	TS2	TS4_OFFTM
7	RP.TM	SCR2_RNG_SEL			P6(P)	TS3	TS5_ONTM
8					P7(P)	TS4	TS5_OFFTM
9					P8(P)	TS5	TS6_ONTM
10		OPR		TEMP_TSP	P9(P)	RUN	TS6_OFFTM
11		HEAT_CYCLE	RNG_HIGH	SEG_TIME	RH(P)	AL1	TS7_ONTM
12		COOL_CYCLE	RNG_LOW	TS1		AL2	TS7_OFFTM
13		ARW	DOT_POS	TS2		AL3	TS8_ONTM
14		DIRECTION	SCL_HIGH	TS3		AL4	TS8_OFFTM
15		HYS	SCL_LOW	TS4		WAIT	TS9_ONTM
16		HYS(HC)		TS5		S.AL1	TS9_OFFTM
17		HEAT_PO				S.AL2	
18		COOL_PO		PT E.MODE		S.AL3	
19		HEAT_AT_GAIN		LINK_PT		S.AL4	
20		COOL_AT_GAIN		PT_REPEAT		RELAY	T1 HIGH.SP
21		RET	BO_SEL	RPT_SEG_S1		UP	T1 MID.SP
22		RETL	RJC_SEL	RPT_SEG_E1	RL(D)	UP_PARA	T1 LOW.SP
23		RETH		RPT_SEG_C1	P1(D)	SOAK	T1 HD
24				RPT_SEG_S2	P2(D)	SOAK_PARA	T1 LD
25				RPT_SEG_E2	P3(D)	DOWN	
26				RPT_SEG_C2	P4(D)	DOWN_PARA	T2 HIGH.SP
27				RPT_SEG_S3	P5(D)	PTEND	T2 MID.SP
28				RPT_SEG_E3	P6(D)	PTN_PARA	T2 LOW.SP
29				RPT_SEG_C3	P7(D)	HOLD	T2 HD
30				RPT_SEG_S4	P8(D)	HOLD_PARA	T2 LD
31				RPT_SEG_E4	P9(D)		
32				RPT_SEG_C4	RH(D)		T3 HIGH.SP

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 96 / 105

SAMWONTECH

	COMM	OUTPUT	INPUT	PROGRAM	BIAS_SET	DO_CONFIG	TS
10. F	700	800	900	1000	1100	1200	1300
33				SSP			T3 MID.SP
34				STC			T3 LOW.SP
35							T3 HD
36							T3 LD
37							
38						DI3_NAME1	T4 HIGH.SP
39						DI3_NAME2	T4 MID.SP
40				PID		DI3_NAME3	T4 LOW.SP
41				S.ALM1		DI3_NAME4	T4 HD
42				S.ALM2		DI3_NAME5	T4 LD
43				S.ALM3			
44				S.ALM4		DI4_NAME1	
45						DI4_NAME2	
46						DI4_NAME3	
47						DI4_NAME4	
48						DI4_NAME5	
49							
50						T1	
51						T2	
52						T3	
53						T4	
54						T1 TM	
55						T2 TM	
56						T3 TM	
57						T4 TM	
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
I				1			

NO	COMM	OUTPUT	INPUT	PROGRAM	BIAS_SET	DO_CONFIG	TS
NO.	700	800	900	1000	1100	1200	1300
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							

* D-Register 0700~1399

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 98 / 105

SAMWONTECH	
------------	--

* D-Register 1400~2099 PTTN_INFO FILE1 FILE2 FILE3 FILE4 FILE5 FILE6 NO. 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 0 C_TSP1 C_TM1 C_TS41 TUPT C_TS11 C_TS21 C_TS31 C_TS42 NPT1 C_TSP2 C_TM2 C_TS12 C_TS22 C_TS32 1 2 C_TS43 NPT2 C_TSP3 C_TM3 C_TS13 C_TS23 C_TS33 3 C TSP4 C TS14 C TS24 C TS34 C TS44 NPT3 C TM4 C TS25 C TS35 C TS45 4 NPT4 C TSP5 С ТМ5 C TS15 5 NPT5 C TSP6 С ТМ6 C TS16 C TS26 C TS36 C TS46 NPT6 C TSP7 C TM7 C TS17 C TS27 C TS37 C TS47 6 7 NPT7 C_TSP8 C_TM8 C_TS18 C_TS28 C_TS38 C_TS48 8 NPT8 C_TSP9 C_TM9 C_TS19 C_TS29 C_TS39 C_TS49 9 NPT9 C_TSP10 C_TM10 C_TS110 C_TS210 C_TS310 C_TS410 10 NPT10 C TSP11 C TM11 C_TS111 C TS211 C TS311 C TS411 11 NPT11 C_TSP12 C TM12 C_TS112 C_TS212 C TS312 C TS412 12 NPT12 C_TSP13 C_TM13 C_TS113 C_TS213 C_TS313 C_TS413 13 NPT13 C_TSP14 C_TM14 C_TS114 C_TS214 C_TS314 C_TS414 14 NPT14 C_TSP15 C_TM15 C_TS115 C_TS215 C_TS315 C_TS415 15 NPT15 C_TSP16 C_TM16 C_TS116 C_TS216 C_TS316 C_TS416 16 NPT16 C_TSP17 C_TM17 C_TS117 C_TS217 C_TS317 C_TS417 17 NPT17 C_TSP18 C_TM18 C_TS118 C_TS218 C_TS318 C_TS418 18 NPT18 C_TSP19 C_TM19 C_TS119 C_TS219 C_TS319 C_TS419 19 NPT19 C_TSP20 C_TM20 C_TS120 C_TS220 C_TS320 C_TS420 20 NPT20 C_TSP21 C_TM21 C_TS121 C_TS221 C_TS321 C_TS421 21 NPT21 C_TSP22 C_TM22 C_TS122 C_TS222 C_TS322 C_TS422 22 NPT22 C_TSP23 C_TM23 C_TS123 C_TS223 C_TS323 C_TS423 23 NPT23 C_TSP24 C_TM24 C_TS124 C_TS224 C_TS324 C_TS424 24 NPT24 C_TSP25 C_TM25 C_TS125 C_TS225 C_TS325 C_TS425 25 NPT25 C_TSP26 C_TM26 C_TS126 C_TS226 C_TS326 C_TS426 26 NPT26 C_TSP27 C_TM27 C_TS127 C_TS227 C_TS327 C_TS427 27 NPT27 C_TSP28 C_TM28 C_TS128 C_TS228 C_TS328 C_TS428 28 C_TSP29 NPT28 C_TM29 C_TS129 C_TS229 C_TS329 C_TS429 C_TSP30 C_TS330 29 NPT29 С ТМЗО C TS130 C TS230 C TS430 C_TS331 30 NPT30 C TSP31 C TM31 C TS131 C TS231 C TS431 C_TSP32 C_TS332 31 TUSEG C TM32 C TS132 C TS232 C TS432 32 C_TSP33 С_ТМЗЗ C_TS133 C_TS233 C_TS333 C_TS433

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 99 / 105

* D-Register 1400~2099

NO	PTTN_INFO	FILE1	FILE2	FILE3	FILE4	FILE5	FILE6
NO.	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
33		C_TSP34	C_TM34	C_TS134	C_TS234	C_TS334	C_TS434
34		C_TSP35	C_TM35	C_TS135	C_TS235	C_TS335	C_TS435
35		C_TSP36	C_TM36	C_TS136	C_TS236	C_TS336	C_TS436
36		C_TSP37	C_TM37	C_TS137	C_TS237	C_TS337	C_TS437
37		C_TSP38	C_TM38	C_TS138	C_TS238	C_TS338	C_TS438
38		C_TSP39	C_TM39	C_TS139	C_TS239	C_TS339	C_TS439
39		C_TSP40	C_TM40	C_TS140	C_TS240	C_TS340	C_TS440
40		C_TSP41	C_TM41	C_TS141	C_TS241	C_TS341	C_TS441
41		C_TSP42	C_TM42	C_TS142	C_TS242	C_TS342	C_TS442
42		C_TSP43	C_TM43	C_TS143	C_TS243	C_TS343	C_TS443
43		C_TSP44	C_TM44	C_TS144	C_TS244	C_TS344	C_TS444
44		C_TSP45	C_TM45	C_TS145	C_TS245	C_TS345	C_TS445
45		C_TSP46	C_TM46	C_TS146	C_TS246	C_TS346	C_TS446
46		C_TSP47	C_TM47	C_TS147	C_TS247	C_TS347	C_TS447
47		C_TSP48	C_TM48	C_TS148	C_TS248	C_TS348	C_TS448
48		C_TSP49	C_TM49	C_TS149	C_TS249	C_TS349	C_TS449
49		C_TSP50	C_TM50	C_TS150	C_TS250	C_TS350	C_TS450
50		C_TSP51	C_TM51	C_TS151	C_TS251	C_TS351	C_TS451
51		C_TSP52	C_TM52	C_TS152	C_TS252	C_TS352	C_TS452
52		C_TSP53	C_TM53	C_TS153	C_TS253	C_TS353	C_TS453
53		C_TSP54	C_TM54	C_TS154	C_TS254	C_TS354	C_TS454
54		C_TSP55	C_TM55	C_TS155	C_TS255	C_TS355	C_TS455
55		C_TSP56	C_TM56	C_TS156	C_TS256	C_TS356	C_TS456
56		C_TSP57	C_TM57	C_TS157	C_TS257	C_TS357	C_TS457
57		C_TSP58	C_TM58	C_TS158	C_TS258	C_TS358	C_TS458
58		C_TSP59	C_TM59	C_TS159	C_TS259	C_TS359	C_TS459
59		C_TSP60	C_TM60	C_TS160	C_TS260	C_TS360	C_TS460
60		C_TSP61	C_TM61	C_TS161	C_TS261	C_TS361	C_TS461
61		C_TSP62	C_TM62	C_TS162	C_TS262	C_TS362	C_TS462
62		C_TSP63	C_TM63	C_TS163	C_TS263	C_TS363	C_TS463
63		C_TSP64	C_TM64	C_TS164	C_TS264	C_TS364	C_TS464
64		C_TSP65	C_TM65	C_TS165	C_TS265	C_TS365	C_TS465
65		C_TSP66	C_TM66	C_TS166	C_TS266	C_TS366	C_TS466

Page. 100 / 105

* D-Register 1400~2099

NO	PTTN_INFO	FILE1	FILE2	FILE3	FILE4	FILE5	FILE6
NO.	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
66		C_TSP67	C_TM67	C_TS167	C_TS267	C_TS367	C_TS467
67		C_TSP68	C_TM68	C_TS168	C_TS268	C_TS368	C_TS468
68		C_TSP69	C_TM69	C_TS169	C_TS269	C_TS369	C_TS469
69		C_TSP70	C_TM70	C_TS170	C_TS270	C_TS370	C_TS470
70		C_TSP71	C_TM71	C_TS171	C_TS271	C_TS371	C_TS471
71		C_TSP72	C_TM72	C_TS172	C_TS272	C_TS372	C_TS472
72		C_TSP73	C_TM73	C_TS173	C_TS273	C_TS373	C_TS473
73		C_TSP74	C_TM74	C_TS174	C_TS274	C_TS374	C_TS474
74		C_TSP75	C_TM75	C_TS175	C_TS275	C_TS375	C_TS475
75		C_TSP76	C_TM76	C_TS176	C_TS276	C_TS376	C_TS476
76		C_TSP77	C_TM77	C_TS177	C_TS277	C_TS377	C_TS477
77		C_TSP78	C_TM78	C_TS178	C_TS278	C_TS378	C_TS478
78		C_TSP79	C_TM79	C_TS179	C_TS279	C_TS379	C_TS479
79		C_TSP80	C_TM80	C_TS180	C_TS280	C_TS380	C_TS480
80		C_TSP81	C_TM81	C_TS181	C_TS281	C_TS381	C_TS481
81		C_TSP82	C_TM82	C_TS182	C_TS282	C_TS382	C_TS482
82		C_TSP83	C_TM83	C_TS183	C_TS283	C_TS383	C_TS483
83		C_TSP84	C_TM84	C_TS184	C_TS284	C_TS384	C_TS484
84		C_TSP85	C_TM85	C_TS185	C_TS285	C_TS385	C_TS485
85		C_TSP86	C_TM86	C_TS186	C_TS286	C_TS386	C_TS486
86		C_TSP87	C_TM87	C_TS187	C_TS287	C_TS387	C_TS487
87		C_TSP88	C_TM88	C_TS188	C_TS288	C_TS388	C_TS488
88		C_TSP89	C_TM89	C_TS189	C_TS289	C_TS389	C_TS489
89		C_TSP90	C_TM90	C_TS190	C_TS290	C_TS390	C_TS490
90		C_TSP91	C_TM91	C_TS191	C_TS291	C_TS391	C_TS491
91		C_TSP92	C_TM92	C_TS192	C_TS292	C_TS392	C_TS492
92		C_TSP93	C_TM93	C_TS193	C_TS293	C_TS393	C_TS493
93		C_TSP94	C_TM94	C_TS194	C_TS294	C_TS394	C_TS494
94		C_TSP95	C_TM95	C_TS195	C_TS295	C_TS395	C_TS495
95		C_TSP96	C_TM96	C_TS196	C_TS296	C_TS396	C_TS496
96		C_TSP97	C_TM97	C_TS197	C_TS297	C_TS397	C_TS497
97		C_TSP98	C_TM98	C_TS198	C_TS298	C_TS398	C_TS498
98		C_TSP99	C_TM99	C_TS199	C_TS299	C_TS399	C_TS499
99		C_TSP100	C_TM100	C_TS1100	C_TS2100	C_TS3100	C_TS4100

Page. 101 / 105

SAMWONTECH

* D-Register 2	2100~2799
----------------	-----------

NO	FILE7	FILE8	FILE9	FILE10	FILE11	FILE12	RESERVED
NO.	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700
0	C_TS51	C_S.ALM11	C_S.ALM21	C_S.ALM31	C_S.ALM41	C_PID1	
1	C_TS52	C_S.ALM12	C_S.ALM22	C_S.ALM32	C_S.ALM42	C_PID2	
2	C_TS53	C_S.ALM13	C_S.ALM23	C_S.ALM33	C_S.ALM43	C_PID3	
3	C_TS54	C_S.ALM14	C_S.ALM24	C_S.ALM34	C_S.ALM44	C_PID4	
4	C_TS55	C_S.ALM15	C_S.ALM25	C_S.ALM35	C_S.ALM45	C_PID5	
5	C_TS56	C_S.ALM16	C_S.ALM26	C_S.ALM36	C_S.ALM46	C_PID6	
6	C_TS57	C_S.ALM17	C_S.ALM27	C_S.ALM37	C_S.ALM47	C_PID7	
7	C_TS58	C_S.ALM18	C_S.ALM28	C_S.ALM38	C_S.ALM48	C_PID8	
8	C_TS59	C_S.ALM19	C_S.ALM29	C_S.ALM39	C_S.ALM49	C_PID9	
9	C_TS510	C_S.ALM110	C_S.ALM210	C_S.ALM310	C_S.ALM410	C_PID10	
10	C_TS511	C_S.ALM111	C_S.ALM211	C_S.ALM311	C_S.ALM411	C_PID11	
11	C_TS512	C_S.ALM112	C_S.ALM212	C_S.ALM312	C_S.ALM412	C_PID12	
12	C_TS513	C_S.ALM113	C_S.ALM213	C_S.ALM313	C_S.ALM413	C_PID13	
13	C_TS514	C_S.ALM114	C_S.ALM214	C_S.ALM314	C_S.ALM414	C_PID14	
14	C_TS515	C_S.ALM115	C_S.ALM215	C_S.ALM315	C_S.ALM415	C_PID15	
15	C_TS516	C_S.ALM116	C_S.ALM216	C_S.ALM316	C_S.ALM416	C_PID16	
16	C_TS517	C_S.ALM117	C_S.ALM217	C_S.ALM317	C_S.ALM417	C_PID17	
17	C_TS518	C_S.ALM118	C_S.ALM218	C_S.ALM318	C_S.ALM418	C_PID18	
18	C_TS519	C_S.ALM119	C_S.ALM219	C_S.ALM319	C_S.ALM419	C_PID19	
19	C_TS520	C_S.ALM120	C_S.ALM220	C_S.ALM320	C_S.ALM420	C_PID20	
20	C_TS521	C_S.ALM121	C_S.ALM221	C_S.ALM321	C_S.ALM421	C_PID21	
21	C_TS522	C_S.ALM122	C_S.ALM222	C_S.ALM322	C_S.ALM422	C_PID22	
22	C_TS523	C_S.ALM123	C_S.ALM223	C_S.ALM323	C_S.ALM423	C_PID23	
23	C_TS524	C_S.ALM124	C_S.ALM224	C_S.ALM324	C_S.ALM424	C_PID24	
24	C_TS525	C_S.ALM125	C_S.ALM225	C_S.ALM325	C_S.ALM425	C_PID25	
25	C_TS526	C_S.ALM126	C_S.ALM226	C_S.ALM326	C_S.ALM426	C_PID26	
26	C_TS527	C_S.ALM127	C_S.ALM227	C_S.ALM327	C_S.ALM427	C_PID27	
27	C_TS528	C_S.ALM128	C_S.ALM228	C_S.ALM328	C_S.ALM428	C_PID28	
28	C_TS529	C_S.ALM129	C_S.ALM229	C_S.ALM329	C_S.ALM429	C_PID29	
29	C_TS530	C_S.ALM130	C_S.ALM230	C_S.ALM330	C_S.ALM430	C_PID30	
30	C_TS531	C_S.ALM131	C_S.ALM231	C_S.ALM331	C_S.ALM431	C_PID31	
31	C_TS532	C_S.ALM132	C_S.ALM232	C_S.ALM332	C_S.ALM432	C_PID32	
32	C_TS533	C_S.ALM133	C_S.ALM233	C_S.ALM333	C_S.ALM433	C_PID33	

Page. 102 / 105

SAMWONTECH

* D-Register 21	00~2799
-----------------	---------

NO	FILE7	FILE8	FILE9	FILE10	FILE11	FILE12	RESERVED
NO.	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700
33	C_TS534	C_S.ALM134	C_S.ALM234	C_S.ALM334	C_S.ALM434	C_PID34	
34	C_TS535	C_S.ALM135	C_S.ALM235	C_S.ALM335	C_S.ALM435	C_PID35	
35	C_TS536	C_S.ALM136	C_S.ALM236	C_S.ALM336	C_S.ALM436	C_PID36	
36	C_TS537	C_S.ALM137	C_S.ALM237	C_S.ALM337	C_S.ALM437	C_PID37	
37	C_TS538	C_S.ALM138	C_S.ALM238	C_S.ALM338	C_S.ALM438	C_PID38	
38	C_TS539	C_S.ALM139	C_S.ALM239	C_S.ALM339	C_S.ALM439	C_PID39	
39	C_TS540	C_S.ALM140	C_S.ALM240	C_S.ALM340	C_S.ALM440	C_PID40	
40	C_TS541	C_S.ALM141	C_S.ALM241	C_S.ALM341	C_S.ALM441	C_PID41	
41	C_TS542	C_S.ALM142	C_S.ALM242	C_S.ALM342	C_S.ALM442	C_PID42	
42	C_TS543	C_S.ALM143	C_S.ALM243	C_S.ALM343	C_S.ALM443	C_PID43	
43	C_TS544	C_S.ALM144	C_S.ALM244	C_S.ALM344	C_S.ALM444	C_PID44	
44	C_TS545	C_S.ALM145	C_S.ALM245	C_S.ALM345	C_S.ALM445	C_PID45	
45	C_TS546	C_S.ALM146	C_S.ALM246	C_S.ALM346	C_S.ALM446	C_PID46	
46	C_TS547	C_S.ALM147	C_S.ALM247	C_S.ALM347	C_S.ALM447	C_PID47	
47	C_TS548	C_S.ALM148	C_S.ALM248	C_S.ALM348	C_S.ALM448	C_PID48	
48	C_TS549	C_S.ALM149	C_S.ALM249	C_S.ALM349	C_S.ALM449	C_PID49	
49	C_TS550	C_S.ALM150	C_S.ALM250	C_S.ALM350	C_S.ALM450	C_PID50	
50	C_TS551	C_S.ALM151	C_S.ALM251	C_S.ALM351	C_S.ALM451	C_PID51	
51	C_TS552	C_S.ALM152	C_S.ALM252	C_S.ALM352	C_S.ALM452	C_PID52	
52	C_TS553	C_S.ALM153	C_S.ALM253	C_S.ALM353	C_S.ALM453	C_PID53	
53	C_TS554	C_S.ALM154	C_S.ALM254	C_S.ALM354	C_S.ALM454	C_PID54	
54	C_TS555	C_S.ALM155	C_S.ALM255	C_S.ALM355	C_S.ALM455	C_PID55	
55	C_TS556	C_S.ALM156	C_S.ALM256	C_S.ALM356	C_S.ALM456	C_PID56	
56	C_TS557	C_S.ALM157	C_S.ALM257	C_S.ALM357	C_S.ALM457	C_PID57	
57	C_TS558	C_S.ALM158	C_S.ALM258	C_S.ALM358	C_S.ALM458	C_PID58	
58	C_TS559	C_S.ALM159	C_S.ALM259	C_S.ALM359	C_S.ALM459	C_PID59	
59	C_TS560	C_S.ALM160	C_S.ALM260	C_S.ALM360	C_S.ALM460	C_PID60	
60	C_TS561	C_S.ALM161	C_S.ALM261	C_S.ALM361	C_S.ALM461	C_PID61	
61	C_TS562	C_S.ALM162	C_S.ALM262	C_S.ALM362	C_S.ALM462	C_PID62	
62	C_TS563	C_S.ALM163	C_S.ALM263	C_S.ALM363	C_S.ALM463	C_PID63	
63	C_TS564	C_S.ALM164	C_S.ALM264	C_S.ALM364	C_S.ALM464	C_PID64	
64	C_TS565	C_S.ALM165	C_S.ALM265	C_S.ALM365	C_S.ALM465	C_PID65	
65	C_TS566	C_S.ALM166	C_S.ALM266	C_S.ALM366	C_S.ALM466	C_PID66	

Page. 103 / 105

SAMWONTECH

⋆ D-Register	2100~2799
--------------	-----------

NO	FILE7	FILE8	FILE9	FILE10	FILE11	FILE12	RESERVED
NO.	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700
66	C_TS567	C_S.ALM167	C_S.ALM267	C_S.ALM367	C_S.ALM467	C_PID67	
67	C_TS568	C_S.ALM168	C_S.ALM268	C_S.ALM368	C_S.ALM468	C_PID68	
68	C_TS569	C_S.ALM169	C_S.ALM269	C_S.ALM369	C_S.ALM469	C_PID69	
69	C_TS570	C_S.ALM170	C_S.ALM270	C_S.ALM370	C_S.ALM470	C_PID70	
70	C_TS571	C_S.ALM171	C_S.ALM271	C_S.ALM371	C_S.ALM471	C_PID71	
71	C_TS572	C_S.ALM172	C_S.ALM272	C_S.ALM372	C_S.ALM472	C_PID72	
72	C_TS573	C_S.ALM173	C_S.ALM273	C_S.ALM373	C_S.ALM473	C_PID73	
73	C_TS574	C_S.ALM174	C_S.ALM274	C_S.ALM374	C_S.ALM474	C_PID74	
74	C_TS575	C_S.ALM175	C_S.ALM275	C_S.ALM375	C_S.ALM475	C_PID75	
75	C_TS576	C_S.ALM176	C_S.ALM276	C_S.ALM376	C_S.ALM476	C_PID76	
76	C_TS577	C_S.ALM177	C_S.ALM277	C_S.ALM377	C_S.ALM477	C_PID77	
77	C_TS578	C_S.ALM178	C_S.ALM278	C_S.ALM378	C_S.ALM478	C_PID78	
78	C_TS579	C_S.ALM179	C_S.ALM279	C_S.ALM379	C_S.ALM479	C_PID79	
79	C_TS580	C_S.ALM180	C_S.ALM280	C_S.ALM380	C_S.ALM480	C_PID80	
80	C_TS581	C_S.ALM181	C_S.ALM281	C_S.ALM381	C_S.ALM481	C_PID81	
81	C_TS582	C_S.ALM182	C_S.ALM282	C_S.ALM382	C_S.ALM482	C_PID82	
82	C_TS583	C_S.ALM183	C_S.ALM283	C_S.ALM383	C_S.ALM483	C_PID83	
83	C_TS584	C_S.ALM184	C_S.ALM284	C_S.ALM384	C_S.ALM484	C_PID84	
84	C_TS585	C_S.ALM185	C_S.ALM285	C_S.ALM385	C_S.ALM485	C_PID85	
85	C_TS586	C_S.ALM186	C_S.ALM286	C_S.ALM386	C_S.ALM486	C_PID86	
86	C_TS587	C_S.ALM187	C_S.ALM287	C_S.ALM387	C_S.ALM487	C_PID87	
87	C_TS588	C_S.ALM188	C_S.ALM288	C_S.ALM388	C_S.ALM488	C_PID88	
88	C_TS589	C_S.ALM189	C_S.ALM289	C_S.ALM389	C_S.ALM489	C_PID89	
89	C_TS590	C_S.ALM190	C_S.ALM290	C_S.ALM390	C_S.ALM490	C_PID90	
90	C_TS591	C_S.ALM191	C_S.ALM291	C_S.ALM391	C_S.ALM491	C_PID91	
91	C_TS592	C_S.ALM192	C_S.ALM292	C_S.ALM392	C_S.ALM492	C_PID92	
92	C_TS593	C_S.ALM193	C_S.ALM293	C_S.ALM393	C_S.ALM493	C_PID93	
93	C_TS594	C_S.ALM194	C_S.ALM294	C_S.ALM394	C_S.ALM494	C_PID94	
94	C_TS595	C_S.ALM195	C_S.ALM295	C_S.ALM395	C_S.ALM495	C_PID95	
95	C_TS596	C_S.ALM196	C_S.ALM296	C_S.ALM396	C_S.ALM496	C_PID96	
96	C_TS597	C_S.ALM197	C_S.ALM297	C_S.ALM397	C_S.ALM497	C_PID97	
97	C_TS598	C_S.ALM198	C_S.ALM298	C_S.ALM398	C_S.ALM498	C_PID98	
98	C_TS599	C_S.ALM199	C_S.ALM299	C_S.ALM399	C_S.ALM499	C_PID99	
99	C_TS5100	C_S.ALM1100	C_S.ALM2100	C_S.ALM3100	C_S.ALM4100	C_PID100	

Page. 104 / 105

* BIT-MAP 정보

Bit	NOWSTS	ISSTS	TSSTS	ALSTS		
	(D0010)	(D0012)	(D0013)	(D0014)		
0	STOP	IS1	TS1	AL1		
1	FIX RUN	IS2	TS2	AL2		
2	PROG RUN	IS3	TS3	AL3		
3		IS4	TS4	AL4		
4			TS5			
5	AT					
6	AUTO/MAN					
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

* MODE(D0101) 운전 정보

Word	운전정보
1	RUN
2	HOLD
3	STEP
4	RESET
5	MAN
6	AUTO
7	FIX
8	PROG

12th Edition of SP790 IM : Jan. 2013

Page. 105 / 105

SAMMON



_{주식회사} 삼원테크놀로지

SAMWONTECHNOLOGY CO., LTD. 경기도 부천시 원미구 약대동 192번지 부천테크노파크 202동 703호 TEL:+82-32-326-9120 FAX:+82-32-326-9119 http://www.samwontech.com E-mail:webmaster@samwontech.com 제품문의 및 기술상담은 당사 영업부로 연락바랍니다.

이 사용설명서는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 2001년 hn월 초판 발행 이 사용설명서는 (주)상원테크놀로지의 허가 없이 어떤 형태로든 부분적 또는 전체적으로 복사, 재편집, 양도 하실 수 없습니다.